

DE/CH/AT	Montage- und Gebrauchsanleitung
EN	Assembly and user manual
FR	Instructions de montage et d'utilisation
ES	Instrucciones de montaje y uso
PT	Instruções de montagem e de utilização
IT	Istruzioni per il montaggio e l'uso
NL	Montage- en bedieningsinstructies
DK	Montage- og betjeningsvejledning
SE	Monterings- och bruksanvisningar
NO	Monterings- og bruksanvisning
FI	Kokoonpano- ja käyttöohjeet
PL	Instrukcja montażu i obsługi
CZ	Návod k montáži a obsluze
HU	Összeszerelési és kezelési útmutató



TPFR7305A

PRIMEYARD®

DE Sicherheitshinweise

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren

Diese Montageanleitung gehört zu diesem Holzlagerregal. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und zum Gebrauch.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Holzlagerregal montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an dem Holzlagerregal führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Holzlagerregal an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Holzlagerregal ist ausschließlich zur Lagerung und Trocknung von Holzscheiten im Außenbereich konzipiert. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Holzlagerregal nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Holzlagerregal ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

Achtung!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- ▶ Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- ▶ Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile wie z.B. Schrauben in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.
- ▶ Lassen Sie Kinder nicht auf das Holzlagerregal klettern oder mit ihr spielen.
- ▶ Lassen Sie Kinder nicht mit den Stoffabdeckungen spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und stürzen.

Verletzungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Holzlagerregal kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Das Holzlagerregal kann umkippen, wenn es zu stark oder einseitig belastet wird. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Belastung.
- ▶ Nutzen Sie das Holzlagerregal nicht als Trittersatz, Unterstellbock, Turngerät, oder ähnliches.
- ▶ Wenn das Holzlagerregal falsch aufgebaut ist, kann dieses bei Belastung zusammenbrechen. Sie können sich dabei verletzen. Achten Sie darauf, das Holzlagerregal entsprechend dieser Montageanleitung aufzubauen.

- ▶ Bauen Sie das Holzlagerregal mit mindestens 2 Personen auf.
- ▶ Einige Bauteile des Holzlagerregales können scharfe Kanten aufweisen. Seien Sie bei der Montage vorsichtig und verwenden Sie Schutzhandschuhe.
- ▶ Setzen Sie sich nicht auf das Holzlagerregal. Belasten Sie dieses mit maximal 30 kg.

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Holzlagerregal kann zu Beschädigungen des Produktes führen.

- ▶ Stellen Sie das Holzlagerregal auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- ▶ Stellen Sie das Holzlagerregal nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Kamin, Lagerfeuer).
- ▶ Setzen Sie das Holzlagerregal und vor allem die Stoffabdeckungen niemals hoher Temperatur (Kamin, Lagerfeuer etc.) oder großer Kälte aus.
- ▶ Lagern Sie niemals Chemikalien für zB. Ihrem Swimmingpool in dem Holzlagerregal! Brennbare und ätzende Materialien müssen in luftdichten, zulässigen Behältern aufbewahrt werden.
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Holzlagerregal kann sonst beschädigt werden.
- ▶ Verwenden Sie das Holzlagerregal nicht mehr, wenn Bauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Vor der Montage

Holzlagerregal und Lieferumfang prüfen!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Holzlagerregal schnell beschädigt werden.

- ▶ Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- ▶ Nehmen Sie die Einzelteile des Holzlagerregals aus der Verpackung.
- ▶ Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- ▶ Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Holzlagerregal Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie diese nicht. Wenden Sie sich dann an den Hersteller.

Grundreinigung!

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Holzlagerregales wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Montage

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

Montageschritte!

Montieren Sie das Holzlagerregal mithilfe der in der Anleitung folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.

- Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum haben. Machen Sie sich vor dem Aufbau mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.
- Entfernen Sie vor Beginn der Montage die Plastikfolie von sämtlichen Bauteilen. Nach der Montage ist diese nur schwer entfernbar.
- Führen Sie die Montage mit mindestens 2 Personen durch.

Reinigung und Pflege

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Holzlagerregal kann zu Beschädigungen dieses führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
- Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
- Wischen Sie das Holzlagerregal danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Wartung

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Stellen Sie das Holzlagerregal bei schlechten Witterungsverhältnissen (z. B. starkem Regen, Hagel, Sturm) in einen geschützten Unterstand.
- Bewahren Sie das Holzlagerregal stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Holzlagerregal vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Holzlagerregal für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).
- Nutzen Sie eine Schutzhülle während der Nichtbenutzung und Aufbewahrung.
- Prüfen Sie vor der Wiederbenutzung alle Schraubverbindungen und ziehen Sie diese von Zeit zu Zeit nach.

Entsorgung

Verpackung entsorgen!

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Holzlagerregal entsorgen!

Entsorgen Sie das Holzlagerregal entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

EN Safety instructions

General

Read and keep the installation instructions

These assembly instructions are part of this timber storage rack. They contain important information on assembly and use.

Read the assembly instructions carefully, especially the safety instructions, before assembling and using the wooden storage rack. Failure to observe these assembly instructions may result in serious injury or damage to the wooden storage rack. The installation instructions are based on the standards and regulations applicable in the European Union. Please also observe country-specific guidelines and laws when abroad.

Keep the installation instructions for future use. If you pass the wooden storage rack on to a third party, be sure to include these assembly instructions.

Intended use

This wood storage rack is designed exclusively for storing and drying logs outdoors. This product is intended exclusively for private use and is not suitable for commercial use.

Only use the wood storage rack as described in these assembly instructions. Any other use is considered improper and may result in damage to property or even personal injury. The wooden storage rack is not a children's toy.

The manufacturer or dealer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

Attention!

Dangers for children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities (e.g. partially disabled persons, older persons with reduced physical and mental capabilities) or lack of experience and knowledge (e.g. older children).

- ▶ Do not allow children to play with the packaging film. Children can get caught in it while playing and suffocate.
- ▶ Make sure that children do not put small parts such as screws in their mouths. Children can swallow them and choke on them.
- ▶ Do not allow children to climb on or play with the wooden storage shelf.
- ▶ Do not allow children to play with the fabric covers. Children can get caught in them while playing and fall.

Risk of injury!

Improper handling of the wooden storage rack can lead to injuries.

- ▶ The wooden storage rack can tip over if it is loaded too heavily or on one side. Ensure that the load is evenly distributed.
- ▶ Do not use the timber storage rack as a set of steps, trestle, gym equipment or similar.
- ▶ If the timber storage rack is set up incorrectly, it can collapse under load. You could injure yourself. Ensure that the timber storage rack is assembled in accordance with these assembly instructions.
- ▶ Assemble the wooden storage rack with at least 2 people.
- ▶ Some components of the wooden storage rack may have sharp edges. Be careful during assembly and use protective gloves.
- ▶ Do not sit on the wooden storage rack. Do not load it with more than 30 kg.

Risk of damage!

Improper handling of the wooden storage rack can lead to damage to the product.

- ▶ Place the wooden storage rack on an easily accessible, level, dry and sufficiently stable surface.
- ▶ Never place the wood storage rack on or near hot surfaces (e.g. fireplace, campfire).
- ▶ Never expose the wood storage rack and especially the fabric covers to high temperatures (fireplace, campfire, etc.) or extreme cold.
- ▶ Never store chemicals for e.g. Your swimming pool in the wood storage rack! Flammable and corrosive materials must be stored in airtight, approved containers.
- ▶ Do not use a steam cleaner for cleaning. The wood storage rack may otherwise be damaged.
- ▶ Do not use the wooden storage rack if components are cracked or deformed. Only replace damaged components with suitable original spare parts.

Before assembly

Check the wooden storage rack and scope of delivery!

Risk of damage!

If you open the packaging carelessly with a sharp knife or other pointed objects, the wooden storage rack can quickly become damaged.

- ▶ Be very careful when opening.
- ▶ Remove the individual parts of the wooden storage rack from the packaging.
- ▶ Check that the delivery is complete.
- ▶ Check whether the individual parts of the wooden storage rack are damaged. If this is the case, do not assemble or use them. Then contact the manufacturer.

Basic cleaning!

Remove the packaging material and all protective film. Before using for the first time, clean all parts of the wooden storage rack as described in the chapter "Cleaning and care".

Mounting

Risk of damage!

Improper handling of the product can lead to damage to the product or damage to property.

- ▶ Assemble the product on a soft and clean surface. If necessary, place a blanket underneath so that the surfaces cannot be scratched or damaged.
- ▶ Proceed carefully when installing the product and follow the installation instructions.

Assembly steps!

Assemble the wooden storage rack using the instructions and diagrams in the manual.

- ▶ When assembling, ensure that you have sufficient freedom of movement in every direction. Familiarize yourself with the individual parts shown before assembly.
- ▶ Remove the plastic film from all components before starting assembly. This is difficult to remove after assembly.
- ▶ Carry out the assembly with at least 2 people.

Cleaning and care

Risk of damage!

Improper handling of the timber storage rack can lead to damage.

- ▶ Do not use any aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas or similar. These can damage the surfaces.
- ▶ Do not use a steam cleaner for cleaning.
- ▶ Remove dirt with a slightly damp cloth and a little mild cleaner if necessary.
- ▶ Then wipe the wooden storage shelf dry with a lint-free cloth.

Maintenance

Check all screw connections regularly and tighten them if necessary. Loose screw connections impair safety and pose a risk of injury.

Storage

All parts must be completely dry before storage.

- ▶ In bad weather conditions (e.g. heavy rain, hail, storms), place the wooden storage rack in a sheltered area.
- ▶ Always store the timber storage rack in a dry place.
- ▶ Protect the timber storage rack from direct sunlight.
- ▶ Store the wooden storage rack out of the reach of children, securely closed and at a storage temperature between 5 °C and 20 °C (room temperature).
- ▶ Use a protective cover when not in use and during storage.
- ▶ Check all screw connections before reuse and tighten them from time to time.

Disposal

Dispose of packaging!

Dispose of the packaging according to type. Put cardboard and carton with the waste paper, foils in the recyclables collection.

Dispose of the wooden storage rack!

Dispose of the wooden storage rack in accordance with the laws and regulations applicable in your country.

FR Consignes de sécurité

Généralités

Lire et conserver les instructions de montage

Cette notice de montage fait partie de ce rayonnage de stockage de bois. Elle contient des informations importantes sur le montage et l'utilisation.

Lisez attentivement les instructions de montage, en particulier les consignes de sécurité, avant de monter et d'utiliser l'étagère de stockage du bois. Le non-respect de ces instructions de montage peut entraîner des blessures graves ou endommager l'étagère de stockage du bois.

Les instructions de montage sont basées sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques au pays.

Conservez les instructions de montage pour une utilisation ultérieure. Si vous remettez le rayonnage de stockage en bois à un tiers, veillez à lui remettre ces instructions de montage.

Utilisation prévue

Cette étagère de stockage du bois est exclusivement conçue pour le stockage et le séchage de bûches à l'extérieur. Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel.

N'utilisez l'étagère de stockage du bois que comme décrit dans ces instructions de montage. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures corporelles. Le rayonnage de stockage en bois n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

Attention !

Dangers pour les enfants et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites (par exemple les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées dont les capacités physiques et mentales sont réduites) ou qui manquent d'expérience et de connaissances (par exemple les enfants plus âgés).

- ▶ Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent se prendre dedans et s'étouffer en jouant.
- ▶ Veillez à ce que les enfants ne mettent pas de petites pièces, comme des vis, dans leur bouche. Les enfants peuvent les avaler et s'étouffer avec.
- ▶ Ne laissez pas les enfants grimper sur l'étagère de stockage du bois ou jouer avec elle.
- ▶ Ne laissez pas les enfants jouer avec les couvertures en tissu. Les enfants peuvent s'y prendre et tomber en jouant.

Risque de blessure !

Une mauvaise manipulation de l'étagère de stockage du bois peut entraîner des blessures.

- ▶ L'étagère de stockage du bois peut se renverser si elle est soumise à une charge trop forte ou unilatérale. Veillez à ce que la charge soit régulière.
- ▶ N'utilisez pas le rayonnage de stockage de bois comme marchepied, support, appareil de gymnastique ou autre.
- ▶ Si l'étagère de stockage du bois est mal montée, elle peut s'effondrer sous la charge. Vous risquez de vous blesser. Veillez à monter l'étagère de stockage du bois conformément aux présentes instructions de montage.

- ▶ Montez le rayonnage de stockage en bois avec au moins deux personnes.
- ▶ Certains éléments du rayonnage de stockage en bois peuvent présenter des arêtes vives. Soyez prudent lors du montage et utilisez des gants de protection.
- ▶ Ne vous asseyez pas sur le rayonnage de stockage de bois. Ne le chargez pas de plus de 30 kg.

Risque d'endommagement !

Une manipulation inappropriée de l'étagère de stockage du bois peut endommager le produit.

- ▶ Installez le rayonnage de stockage du bois sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- ▶ Ne placez jamais l'étagère de stockage du bois sur ou à proximité d'une surface chaude (par ex. cheminée, feu de camp).
- ▶ N'exposez jamais le rayonnage de stockage du bois et surtout les couvertures en tissu à une température élevée (cheminée, feu de camp, etc.) ou à un froid intense.
- ▶ Ne jamais stocker de produits chimiques pour p. ex. Votre piscine dans l'étagère de stockage du bois ! Les matériaux inflammables et corrosifs doivent être conservés dans des récipients hermétiques et autorisés.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage. L'étagère de stockage du bois pourrait être endommagée.
- ▶ N'utilisez plus l'étagère de stockage du bois si des éléments sont fissurés, fendus ou déformés. Ne remplacez les composants endommagés que par des pièces de rechange d'origine adaptées.

Avant le montage

Vérifiez le rayonnage de stockage en bois et le contenu de la livraison !

Risque d'endommagement !

Si vous ouvrez l'emballage sans faire attention avec un couteau tranchant ou d'autres objets pointus, le rayonnage de stockage en bois peut être rapidement endommagé.

- ▶ Soyez très prudent lors de l'ouverture.
- ▶ Retirez les différents éléments du rayonnage de stockage en bois de l'emballage.
- ▶ Vérifiez que la livraison est complète.
- ▶ Vérifiez si les pièces détachées du rayonnage de stockage en bois sont endommagées. Si c'est le cas, ne les montez pas et ne les utilisez pas. Adressez-vous ensuite au fabricant.

Nettoyage de fond !

Retirez le matériel d'emballage et tous les films de protection. Avant la première utilisation, nettoyez toutes les pièces du rayonnage de stockage en bois comme décrit au chapitre "Nettoyage et entretien".

Montage

Risque d'endommagement !

Une manipulation incorrecte du produit peut entraîner des dommages sur le produit ou des dommages matériels.

- Montez le produit sur une surface douce et propre. Le cas échéant, placez une couverture sous le produit afin d'éviter de rayer ou d'endommager les surfaces.
- Procédez avec soin lors du montage du produit et respectez les instructions de montage.

Étapes de montage !

Montez l'étagère de stockage du bois à l'aide des instructions et des représentations graphiques figurant dans les instructions.

- Lors du montage, veillez à ce que vous disposiez d'un espace de mouvement suffisant dans chaque direction. Familiarisez-vous avec les pièces illustrées avant le montage.
- Avant de commencer le montage, retirez le film plastique de tous les éléments. Une fois le montage terminé, il est difficile de l'enlever.
- Effectuez le montage avec au moins deux personnes.

Nettoyage et entretien

Risque d'endommagement !

Une manipulation inappropriée de l'étagère de stockage du bois peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que couteaux, spatules dures et autres. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage.
- Enlevez les impuretés avec un chiffon légèrement humide et, si nécessaire, un peu de nettoyant doux.
- Essuyez ensuite l'étagère en bois avec un chiffon non pelucheux.

Entretien

Vérifiez régulièrement tous les raccords à vis et resserrez-les si nécessaire. Des raccords vissés desserrés nuisent à la sécurité et présentent un risque de blessure.

Rangement

Toutes les pièces doivent être parfaitement sèches avant d'être rangées.

- En cas de mauvaises conditions météorologiques (par ex. forte pluie, grêle, tempête), placez le rayonnage de stockage du bois dans un abri protégé.
- Rangez toujours le rayonnage de stockage du bois dans un endroit sec.
- Protégez le rayonnage de stockage du bois des rayons directs du soleil.
- Stockez le rayonnage de stockage en bois hors de portée des enfants, bien fermé et à une température de stockage comprise entre 5 °C et 20 °C (température ambiante).
- Utilisez une housse de protection pendant la période de non-utilisation et de stockage.
- Avant de réutiliser l'étagère, vérifiez tous les raccords vissés et resserrez-les de temps en temps.

Élimination

Éliminer l'emballage !

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Mettez le carton avec les vieux papiers et les films dans la collecte des matières recyclables.

Éliminer l'étagère de stockage du bois !

Éliminez le rayonnage de stockage pour bois conformément aux lois et dispositions en vigueur dans votre pays.

ES Instrucciones de seguridad

Información general

Lea y conserve las instrucciones de instalación

Estas instrucciones de montaje forman parte de esta estantería de madera. Contienen información importante sobre el montaje y el uso.

Lea atentamente las instrucciones de montaje, especialmente las instrucciones de seguridad, antes de montar y utilizar el estante de almacenamiento de madera. La inobservancia de estas instrucciones de montaje puede provocar lesiones graves o daños en la estantería de madera.

Las instrucciones de instalación se basan en las normas y reglamentos aplicables en la Unión Europea. Respete también las directrices y leyes específicas de cada país en el extranjero. Conserve las instrucciones de instalación para utilizarlas en el futuro. Si entrega la estantería de madera a terceros, no olvide incluir estas instrucciones de montaje.

Uso previsto

Esta estantería de madera está diseñada exclusivamente para almacenar y secar troncos al aire libre. Este producto está destinado exclusivamente al uso privado y no es apto para uso comercial.

Utilice el almacén de leña únicamente como se describe en estas instrucciones de montaje. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede provocar daños materiales o incluso lesiones personales. La estantería de madera no es un juguete para niños.

El fabricante o el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.

Instrucciones de seguridad

Atención!

Peligro para niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ejemplo, personas con discapacidad parcial, personas mayores con capacidades físicas y mentales reducidas) o con falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, niños mayores).

- ▶ No permita que los niños jueguen con la película de embalaje. Los niños pueden quedar atrapados en ella mientras juegan y asfixiarse.
- ▶ Asegúrese de que los niños no se meten en la boca piezas pequeñas como tornillos. Los niños pueden tragárselas y ahogarse con ellas.
- ▶ No permita que los niños se suban a la estantería de madera ni jueguen con ella.
- ▶ No permita que los niños jueguen con las fundas de tela. Los niños pueden quedar atrapados en ellas mientras juegan y caerse.

Riesgo de lesiones!

La manipulación incorrecta de la estantería de madera puede provocar lesiones.

- ▶ La estantería de almacenamiento de madera puede volcar si se carga demasiado o por un lado. Asegúrese de que la carga está distribuida uniformemente.
- ▶ No utilice la estantería de madera como escalera, caballete, aparato de gimnasia o similar.
- ▶ Si la estantería de almacenamiento de madera se monta de forma incorrecta, puede derrumbarse bajo carga. Podría lesionarse. Asegúrese de que la estantería de almacenamiento de madera está montada de acuerdo con estas instrucciones de montaje.

- ▶ Monte la estantería de madera con al menos 2 personas.
- ▶ Algunos componentes de la estantería de madera pueden tener bordes afilados. Tenga cuidado durante el montaje y utilice guantes de protección.
- ▶ No se sienta sobre la estantería de madera. No lo cargue con más de 30 kg.

Riesgo de daños!

Una manipulación incorrecta de la estantería de madera puede dañar el producto.

- ▶ Coloque el estante de almacenamiento de madera sobre una superficie de fácil acceso, nivelada, seca y suficientemente estable.
- ▶ No coloque nunca el estante de madera sobre o cerca de superficies calientes (por ejemplo, chimeneas, hogueras).
- ▶ No exponga nunca el estante de madera ni las fundas de tela a temperaturas elevadas (chimenea, hoguera, etc.) ni al frío extremo.
- ▶ Nunca guarde productos químicos para, por ejemplo . Piscina en el estante para leña ! Los materiales inflamables y corrosivos deben almacenarse en recipientes herméticos homologados.
- ▶ No utilice un limpiador de vapor para la limpieza. De lo contrario, la estantería de madera podría resultar dañada.
- ▶ No utilice el estante de almacenamiento de madera si los componentes están agrietados o deformados. Sustituya los componentes dañados únicamente por piezas de repuesto originales adecuadas.

Antes del montaje

Compruebe la estantería de madera y el volumen de suministro!

Riesgo de daños!

Si abre el embalaje descuidadamente con un cuchillo afilado u otros objetos puntiagudos, la estantería de madera puede dañarse rápidamente.

- ▶ Tenga mucho cuidado al abrir.
- ▶ Saque cada una de las piezas de la estantería de madera del embalaje.
- ▶ Compruebe que la entrega está completa.
- ▶ Compruebe si las piezas individuales de la estantería de madera están dañadas. Si es así, no las monte ni las utilice. Póngase en contacto con el fabricante.

Limpieza básica!

Retire el material de embalaje y todas las películas protectoras. Antes del primer uso, limpie todas las piezas de la estantería de madera tal y como se describe en el capítulo "Limpieza y cuidados".

Montaje

Riesgo de daños!

Una manipulación inadecuada del producto puede provocar daños en el producto o daños materiales.

- ▶ Monte el producto sobre una superficie blanda y limpia. Si es necesario, coloque una manta debajo para que las superficies no se rayen ni se dañen.
- ▶ Proceda con cuidado al instalar el producto y siga las instrucciones de montaje.

Pasos de montaje!

Monte la estantería de madera siguiendo las instrucciones y esquemas del manual.

- ▶ Durante el montaje, asegúrese de que dispone de espacio suficiente para moverse en todas las direcciones. Familiarícese con las piezas individuales mostradas antes del montaje.
- ▶ Retire la película de plástico de todos los componentes antes de iniciar el montaje. Es difícil quitarla después del montaje.
- ▶ Realice el montaje con al menos 2 personas.

Limpieza y cuidado

Riesgo de daños!

Una manipulación inadecuada de la estantería de madera puede provocar daños.

- ▶ No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas metálicas o de nylon ni objetos de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras y similares. Podrían dañar las superficies.
- ▶ No utilice un limpiador de vapor para la limpieza.
- ▶ Elimine la suciedad con un paño ligeramente humedecido y un poco de detergente suave si es necesario.
- ▶ A continuación, seque el estante de madera con un paño que no suelte pelusa.

Mantenimiento

Compruebe regularmente todas las uniones atornilladas y apriételas si es necesario. Las uniones atornilladas flojas pueden mermar la seguridad y suponer un riesgo de lesiones.

Almacenamiento

Todas las piezas deben estar completamente secas antes del almacenamiento.

- ▶ En caso de condiciones meteorológicas adversas (por ejemplo, lluvia intensa, granizo, tormentas), coloque el almacén para maderas en un lugar protegido.
- ▶ Guarde siempre el almacén de madera en un lugar seco.
- ▶ Proteja el estante de almacenamiento de madera de la luz solar directa.
- ▶ Guarde el estante de almacenamiento de madera fuera del alcance de los niños, bien cerrado y a una temperatura de almacenamiento entre 5 °C y 20 °C (temperatura ambiente).
- ▶ Utilice una cubierta protectora cuando no esté en uso y durante el almacenamiento.
- ▶ Compruebe todas las uniones atornilladas antes de volver a utilizar el aparato y apriételas de vez en cuando.

Eliminación

Deshágase de los envases!

Deseche el envase según el tipo. Ponga el cartón y el cartoncillo en la recogida de papel usado y el papel de aluminio en la de reciclables.

Deshágase de la estantería de madera!

Elimine la estantería de madera de acuerdo con las leyes y normativas vigentes en su país.

PT Instruções de segurança

Informações gerais

Ler e guardar as instruções de montagem

O presente manual de montagem faz parte integrante desta estante para madeira. Contém informações importantes sobre a montagem e a utilização.

Leia atentamente as instruções de montagem, especialmente as instruções de segurança, antes de montar e utilizar a estante de madeira. A inobservância destas instruções de montagem pode provocar ferimentos graves ou danos na estante de madeira.

As instruções de montagem baseiam-se nas normas e regulamentos em vigor na União Europeia. No estrangeiro, tenha também em atenção as diretivas e leis específicas do país.

Guarde as instruções de montagem num local seguro para utilização futura. Se entregar a estante de madeira a terceiros, não se esqueça de incluir estas instruções de montagem.

Utilização prevista

Esta estante para madeira foi concebida exclusivamente para armazenar e secar troncos ao ar livre. Este produto destina-se exclusivamente a uso privado e não é adequado para uso comercial.

Utilize a grelha de armazenagem de madeira apenas como descrito nestas instruções de montagem. Qualquer outra utilização é considerada incorrecta e pode conduzir a danos materiais ou mesmo a ferimentos pessoais. A prateleira de arrumação em madeira não é um brinquedo para crianças.

O fabricante ou o revendedor não se responsabilizam por danos causados por uma utilização inadequada ou incorrecta.

Instruções de segurança

Atenção!

Perigos para crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (por exemplo, pessoas com deficiência parcial, pessoas idosas com capacidades físicas e mentais reduzidas) ou com falta de experiência e conhecimentos (por exemplo, crianças mais velhas).

- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com a película da embalagem. As crianças podem ficar presas na película enquanto brincam e sufocar.
- ▶ Certifique-se de que as crianças não põem na boca peças pequenas, como parafusos. As crianças podem engoli-las e engasgar-se com elas.
- ▶ Não permita que as crianças trepem ou brinquem com a prateleira de madeira.
- ▶ Não permita que as crianças brinquem com as coberturas de tecido. As crianças podem ficar presas nelas enquanto brincam e cair.

Risco de ferimentos!

O manuseamento incorreto da prateleira de madeira pode provocar ferimentos.

- ▶ A estante de madeira pode tombar se for carregada com demasiada carga ou de um só lado. Certifique-se de que a carga é distribuída uniformemente.
- ▶ Não utilize a estante de madeira como degrau, cavalete, equipamento de ginástica ou semelhante.
- ▶ Se a prateleira de armazenamento de madeira for montada incorrectamente, pode desmoronar-se sob carga. Pode ferir-se. Certifique-se de que a prateleira de madeira é montada de acordo com estas instruções de montagem.

- ▶ A montagem da prateleira de madeira deve ser efectuada por, pelo menos, 2 pessoas.
- ▶ Alguns componentes da estante de madeira podem ter arestas vivas. Tenha cuidado durante a montagem e utilize luvas de proteção.
- ▶ Não se sente na estante de madeira. Não a carregue com mais de 30 kg.

Risco de danos!

O manuseamento incorreto da prateleira de madeira pode provocar danos no produto.

- ▶ Colocar a estante de madeira numa superfície de fácil acesso, plana, seca e suficientemente estável.
- ▶ Nunca coloque a estante para madeira sobre ou perto de superfícies quentes (p. ex., lareira, fogueira).
- ▶ Nunca exponha a prateleira de madeira e, em especial, as coberturas de tecido a temperaturas elevadas (lareira, fogueira, etc.) ou ao frio extremo.
- ▶ Nunca guarde produtos químicos para, por exemplo, a sua piscina na estante de madeira! Os materiais inflamáveis e corrosivos devem ser guardados em recipientes herméticos e autorizados.
- ▶ Não utilizar um aparelho de limpeza a vapor para a limpeza. Caso contrário, a estante de madeira pode ficar danificada.
- ▶ Não utilizar a estante de madeira se os componentes estiverem rachados, partidos ou deformados. Substituir os componentes danificados apenas por peças sobresselentes originais adequadas.

Antes da montagem

Verifique a estante para madeira e o volume de fornecimento!

Risco de danos!

Se abrir a embalagem de forma descuidada com uma faca afiada ou outros objectos pontiagudos, a estante de madeira pode ficar rapidamente danificada.

- ▶ Tenha muito cuidado ao abrir a embalagem.
- ▶ Retire as peças individuais da estante de madeira da embalagem.
- ▶ Verificar se a entrega está completa.
- ▶ Verificar se as peças individuais da estante de madeira estão danificadas. Se for esse o caso, não as monte nem as utilize. Em seguida, contacte o fabricante.

Limpeza básica!

Remova o material de embalagem e todas as películas de proteção. Antes da primeira utilização, limpe todas as peças da estante de madeira, conforme descrito no capítulo "Limpeza e conservação".

Montagem

Risco de danos!

O manuseamento incorreto do produto pode provocar danos no produto ou danos materiais.

- ▶ Montar o produto sobre uma superfície macia e limpa. Se necessário, colocar um cobertor por baixo para evitar que as superfícies sejam riscadas ou danificadas.
- ▶ Proceda com cuidado ao instalar o produto e siga as instruções de instalação.

Passos de montagem!

Monte a estante de madeira seguindo as instruções e os esquemas do manual.

- ▶ Durante a montagem, certifique-se de que tem espaço suficiente para se movimentar em todas as direcções. Familiarize-se com as peças individuais apresentadas antes da montagem.
- ▶ Retire a película de plástico de todos os componentes antes de iniciar a montagem. Esta é difícil de remover após a montagem.
- ▶ Efetuar a montagem com, pelo menos, 2 pessoas.

Limpeza e cuidados

Risco de danos!

O manuseamento incorreto da prateleira de madeira pode provocar danos.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas de metal ou nylon ou objectos de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e semelhantes. Estes objectos podem danificar as superfícies.
- ▶ Não utilizar um aparelho de limpeza a vapor para a limpeza.
- ▶ Remova a sujidade com um pano ligeiramente húmido e, se necessário, com um pouco de detergente suave.
- ▶ De seguida, seque a prateleira de madeira com um pano que não largue pêlos.

Manutenção

Verifique regularmente todas as uniões roscadas e, se necessário, aperte-as. As uniões roscadas soltas podem comprometer a segurança e representar um risco de ferimentos.

Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes de serem armazenadas.

- ▶ Em caso de condições climatéricas adversas (por exemplo, chuva forte, granizo, tempestades), coloque a estante para madeira num local abrigado.
- ▶ Guarde sempre a prateleira de armazenamento de madeira num local seco.
- ▶ Proteja a prateleira de madeira da luz solar direta.
- ▶ Guarde a prateleira de madeira fora do alcance das crianças, bem fechada e a uma temperatura de armazenamento entre 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente).
- ▶ Utilize uma cobertura de proteção quando não estiver a ser utilizada e durante o armazenamento.
- ▶ Verificar todas as uniões roscadas antes da reutilização e apertá-las de vez em quando.

Eliminação

Eliminar a embalagem!

Eliminar a embalagem de acordo com o tipo. Colocar o cartão e a cartolina na recolha de papel usado e a folha de alumínio na recolha de materiais recicláveis.

Eliminar a grelha de madeira!

Eliminar a estante de madeira de acordo com as leis e regulamentos em vigor no seu país.

IT Istruzioni di sicurezza

Generale

Leggere e conservare le istruzioni di installazione

Le presenti istruzioni di montaggio sono parte integrante di questo scaffale per la conservazione del legname. Esse contengono importanti informazioni sul montaggio e sull'uso.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio, in particolare quelle relative alla sicurezza, prima di montare e utilizzare il carrello porta legna. L'inosservanza di queste istruzioni di montaggio può causare gravi lesioni o danni alla scaffalatura in legno.

Le istruzioni per l'installazione si basano sugli standard e sulle normative vigenti nell'Unione Europea. Osservare le direttive e le leggi specifiche del Paese anche all'estero.

Conservare le istruzioni di installazione per un ulteriore utilizzo. Se si cede il portaoggetti in legno a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni di montaggio.

Uso previsto

Questo porta legna è stato progettato esclusivamente per la conservazione e l'essiccazione dei tronchi all'aperto. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non è adatto all'uso commerciale.

Utilizzare il porta legna solo come descritto nelle presenti istruzioni di montaggio. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni a cose o addirittura a persone. Il portaoggetti in legno non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

Istruzioni di sicurezza

Attenzione!

Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad es. persone parzialmente disabili, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o con scarsa esperienza e conoscenza (ad es. bambini più grandi).

- Non permettere ai bambini di giocare con la pellicola dell'imballaggio. I bambini possono rimanere impigliati nel film durante il gioco e soffocare.
- Assicurarsi che i bambini non mettano in bocca parti piccole come le viti. I bambini possono ingoiarle e soffocarle.
- Non permettere ai bambini di arrampicarsi o giocare con il ripiano di legno.
- Non permettete ai bambini di giocare con i rivestimenti in tessuto. I bambini possono impigliarsi nel gioco e cadere.

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del portaoggetti in legno può provocare lesioni.

- Lo scaffale in legno può ribaltarsi se viene caricato troppo pesantemente o su un solo lato. Assicurarsi che il carico sia distribuito in modo uniforme.
- Non utilizzare la scaffalatura in legno come un set di gradini, cavalletto, attrezzatura da palestra o simili.
- Se la scaffalatura per legname è montata in modo errato, può crollare sotto il carico. Potreste ferirvi. Assicurarsi che la scaffalatura in legno sia montata secondo le presenti istruzioni di montaggio.
- Montare il portaoggetti in legno con almeno 2 persone.
- Alcuni componenti del portaoggetti in legno possono presentare spigoli vivi. Prestare attenzione durante il montaggio e utilizzare guanti protettivi.
- Non sedersi sul portaoggetti in legno. Non caricarlo con più di 30 kg.

Rischio di danni!

Un uso improprio del portaoggetti in legno può causare danni al prodotto.

- Posizionare il portaoggetti in legno su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non collocare mai il portalegna su o vicino a superfici calde (ad es. caminetto, falò).
- Non esporre mai il porta legna e in particolare i rivestimenti in tessuto a temperature elevate (caminetto, falò, ecc.) o al freddo estremo.
- Non conservate mai i prodotti chimici per es. La piscina nel porta legna! I materiali infiammabili e corrosivi devono essere conservati in contenitori ermetici e approvati.
- Non utilizzare un pulitore a vapore per la pulizia. In caso contrario, il portaoggetti in legno potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare il rack di stoccaggio in legno se i componenti sono incrinati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adeguati.

Prima del montaggio

Controllare il portaoggetti in legno e la fornitura!

Rischio di danni!

Se si apre l'imballaggio in modo incauto con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il portaoggetti in legno può danneggiarsi rapidamente.

- Fare molta attenzione all'apertura.
- Togliete dall'imballaggio le singole parti della scaffalatura in legno.
- Controllare che la fornitura sia completa.
- Controllare se le singole parti del portaoggetti in legno sono danneggiate. In tal caso, non montarli né utilizzarli. Contattare il produttore.

Pulizia di base!

Remuovere il materiale di imballaggio e tutte le pellicole protettive. Prima del primo utilizzo, pulire tutte le parti del portaoggetti in legno come descritto nel capitolo "Pulizia e cura".

Montaggio

Rischio di danni!

Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso o alle cose.

- ▶ Montare il prodotto su una superficie morbida e pulita. Se necessario, posizionare una coperta sotto di essa per evitare che le superfici si graffino o si danneggino.
- ▶ Procedere con cautela nell'installazione del prodotto e seguire le istruzioni di installazione.

Fasi di montaggio!

Assemblare il portaoggetti in legno seguendo le istruzioni e gli schemi riportati nel manuale.

- ▶ Durante il montaggio, assicurarsi di avere spazio sufficiente per muoversi in ogni direzione. Prima del montaggio, familiarizzare con i singoli componenti illustrati.
- ▶ Prima di iniziare il montaggio, rimuovere la pellicola di plastica da tutti i componenti. È difficile da rimuovere dopo il montaggio.
- ▶ Eseguire il montaggio con almeno 2 persone.

Pulizia e cura

Rischio di danni!

L'uso improprio della scaffalatura in legno può causare danni.

- ▶ Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o di nylon o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi possono danneggiare le superfici.
- ▶ Non utilizzare un pulitore a vapore per la pulizia.
- ▶ Rimuovere lo sporco con un panno leggermente umido e un po' di detergente delicato, se necessario.
- ▶ Asciugare quindi il ripiano in legno con un panno che non lasci residui.

Manutenzione

Controllare regolarmente tutti i collegamenti a vite e serrarli se necessario. I collegamenti a vite allentati possono compromettere la sicurezza e costituire un rischio di lesioni.

Stoccaggio

Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima di essere riposte.

- ▶ In caso di condizioni meteorologiche avverse (ad es. pioggia battente, grandine, temporali), collocare il carrello porta legna in un luogo riparato.
- ▶ Conservare sempre il carrello porta legna in un luogo asciutto.
- ▶ Proteggere il porta legna dalla luce diretta del sole.
- ▶ Conservare lo scaffale in legno fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso e a una temperatura di conservazione compresa tra 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente).
- ▶ Utilizzare un coperchio di protezione quando non viene utilizzato e durante lo stoccaggio.
- ▶ Controllare tutti i collegamenti a vite prima del riutilizzo e serrarli di tanto in tanto.

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio!

Smaltire l'imballaggio secondo il tipo. Mettete il cartone e il cartoncino nella raccolta della carta straccia e la carta stagnola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del rack di legno!

Smaltire il portaoggetti in legno in conformità alle leggi e alle normative vigenti nel proprio Paese.

NL Veiligheidsinstructies

Algemene informatie

Lees en bewaar de installatie-instructies

Deze montagehandleiding maakt deel uit van dit houtopslagrek. Ze bevatten belangrijke informatie over montage en gebruik.

Lees de montagehandleiding zorgvuldig door, vooral de veiligheidsinstructies, voordat u het houtopslagrek in elkaar zet en gebruikt. Het niet in acht nemen van deze montage-instructies kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het houten opbergrek.

De installatie-instructies zijn gebaseerd op de normen en voorschriften die gelden in de Europese Unie. Neem ook in het buitenland de landspecifieke richtlijnen en wetten in acht. Bewaar de installatie-instructies voor later gebruik. Als u het houten opbergrek doorgeeft aan derden, zorg er dan voor dat u deze montagehandleiding meestuurt.

Beoogd gebruik

Dit houten opbergrek is uitsluitend ontworpen voor het buiten opslaan en drogen van houtblokken. Dit product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Gebruik het houtopslagrek alleen zoals beschreven in deze montagehandleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel. Het houten opbergrek is geen kinderspeelgoed.

De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.

Veiligheidsinstructies

Attentie!

Gevaren voor kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten (bijv. gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten) of gebrek aan ervaring en kennis (bijv. oudere kinderen).

- ▶ Laat kinderen niet met de verpakkingstof spelen. Kinderen kunnen er tijdens het spelen in verstrikt raken en stikken.
- ▶ Zorg ervoor dat kinderen geen kleine onderdelen zoals schroeven in hun mond stoppen. Kinderen kunnen ze inslikken en erin stikken.
- ▶ Laat kinderen niet op de houten opbergplank klimmen of ermee spelen.
- ▶ Laat kinderen niet spelen met de stoffen bekleding. Kinderen kunnen er tijdens het spelen in verstrikt raken en vallen.

Risico op letsel!

Verkeerd gebruik van het houten opbergrek kan leiden tot letsel.

- ▶ Het houten opbergrek kan kantelen als het te zwaar of aan één kant wordt belast. Zorg ervoor dat de belasting gelijkmatig verdeeld is.
- ▶ Gebruik het houten opbergrek niet als trapje, schraag, fitnessapparaat of iets dergelijks.
- ▶ Als het houten opbergrek verkeerd wordt geplaatst, kan het bezwijken onder belasting. U kunt uzelf verwonden. Zorg ervoor dat het houten opbergrek wordt gemonteerd volgens deze montagehandleiding.

- ▶ Zet het houten opbergrek met minstens 2 personen in elkaar.
- ▶ Sommige onderdelen van het houten opbergrek kunnen scherpe randen hebben. Wees voorzichtig tijdens de montage en gebruik beschermende handschoenen.
- ▶ Ga niet op het houten opbergrek zitten. Belast het niet met meer dan 30 kg.

Risico op schade!

Verkeerd gebruik van het houten opbergrek kan leiden tot schade aan het product.

- ▶ Plaats het houten opbergrek op een gemakkelijk bereikbare, vlakke, droge en voldoende stabiele ondergrond.
- ▶ Plaats het houten opbergrek nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (bijv. open haard, kampvuur).
- ▶ Stel het houten opbergrek en vooral de stoffen bekleding nooit bloot aan hoge temperaturen (open haard, kampvuur, enz.) of extreme koude.
- ▶ Bewaar nooit chemicaliën voor bijv. Uw zwembad in het houten opbergrek! Brandbare en bijtende materialen moeten worden opgeslagen in luchtdichte, goedgekeurde houders.
- ▶ Gebruik geen stoomreiniger om schoon te maken. Het houten opbergrek kan anders beschadigd raken.
- ▶ Gebruik het houten opbergrek niet als onderdelen gebarsten of vervormd zijn. Vervang beschadigde onderdelen alleen door geschikte originele reserveonderdelen.

Voor montage

Controleer het houten opbergrek en de leveringsomvang!

Risico op schade!

Als u de verpakking achteloos opent met een scherp mes of andere puntige voorwerpen, kan het houten opbergrek snel beschadigd raken.

- ▶ Wees heel voorzichtig bij het openen.
- ▶ Haal de afzonderlijke onderdelen van het houten opbergrek uit de verpakking.
- ▶ Controleer of de levering compleet is.
- ▶ Controleer of de afzonderlijke onderdelen van het houten opbergrek beschadigd zijn. Als dit het geval is, monteer of gebruik ze dan niet. Neem dan contact op met de fabrikant.

Basisreiniging!

Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle beschermfolie. Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van het houten opbergrek zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

Montage

Risico op schade!

Onjuiste behandeling van het product kan leiden tot schade aan het product of materiële schade.

- ▶ Monteer het product op een zachte en schone ondergrond. Leg er indien nodig een deken onder zodat de oppervlakken niet bekrast of beschadigd kunnen worden.
- ▶ Ga voorzichtig te werk bij het installeren van het product en volg de installatie-instructies.

Montage stappen!

Zet de houten opbergplank in elkaar aan de hand van de instructies en schema's in de handleiding.

- ▶ Zorg er bij het monteren voor dat je voldoende bewegingsruimte hebt in alle richtingen. Maak je vertrouwd met de afzonderlijke onderdelen voordat je ze in elkaar zet.
- ▶ Verwijder de plastic folie van alle onderdelen voordat je met de montage begint. Dit is moeilijk te verwijderen na de montage.
- ▶ Voer de montage uit met minstens 2 personen.

Reiniging en onderhoud

Risico op schade!

Onjuiste behandeling van het houten opbergrek kan leiden tot schade.

- ▶ Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren of scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Hierdoor kunnen de oppervlakken beschadigd raken.
- ▶ Gebruik geen stoomreiniger voor het schoonmaken.
- ▶ Verwijder eventueel vuil met een licht vochtige doek en een beetje mild afwasmiddel.
- ▶ Veeg het houten opbergrek vervolgens droog met een pluïsvrije doek.

Onderhoud

Controleer regelmatig alle schroefverbindingen en draai ze indien nodig vast. Losse schroefverbindingen kunnen de veiligheid in gevaar brengen en gevaar voor letsel opleveren.

Opslag

Alle onderdelen moeten volledig droog zijn voordat ze worden opgeborgen.

- ▶ Plaats het houtopslagrek bij slechte weersomstandigheden (bijv. hevige regen, hagel, storm) op een beschutte plaats.
- ▶ Bewaar het houtopslagrek altijd op een droge plaats.
- ▶ Bescherm het houten opbergrek tegen direct zonlicht.
- ▶ Bewaar het houten opbergrek buiten het bereik van kinderen, goed afgesloten en bij een bewaartemperatuur tussen 5 °C en 20 °C (kamertemperatuur).
- ▶ Gebruik een beschermhoes wanneer het rek niet wordt gebruikt en tijdens opslag.
- ▶ Controleer alle schroefverbindingen voordat u ze opnieuw gebruikt en draai ze van tijd tot tijd vast.

Verwijdering

Gooi de verpakking weg!

Gooi de verpakking weg volgens het type. Doe karton en karton bij het oud papier en folie bij het recyclebare afval.

Gooi het houten opbergrek weg!

Gooi het houten opbergrek weg in overeenstemming met de wetten en voorschriften die in uw land van toepassing zijn.

DK Sikkerhedsinstruktioner

Generelt

Læs og gem installationsvejledningen

Denne monteringsvejledning er en del af denne reol til opbevaring af træ. Den indeholder vigtige oplysninger om montering og brug.

Læs monteringsvejledningen omhyggeligt, især sikkerhedsanvisningerne, før du monterer og bruger tømmerreolen. Hvis monteringsvejledningen ikke overholdes, kan det medføre alvorlige personskader eller skader på træreolen.

Installationsvejledningen er baseret på de standarder og regler, der gælder i Den Europæiske Union. Overhold også landesspecifikke retningslinjer og love i udlandet.

Gem installationsvejledningen til senere brug. Hvis du giver træreolen videre til en tredjepart, skal du sørge for at vedlægge denne monteringsvejledning.

Tiltænkt anvendelse

Dette træopbevaringsstativ er udelukkende beregnet til opbevaring og tørring af brænde udendørs. Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug og er ikke egnet til kommerciel brug.

Brug kun brændereolen som beskrevet i denne monteringsvejledning. Enhver anden brug betragtes som ukorrekt og kan resultere i materielle skader eller endda personskade. Opbevaringsreolen i træ er ikke legetøj til børn.

Producenten eller forhandleren påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af ukorrekt eller forkert brug.

Sikkerhedsinstruktioner

Giv agt!

Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (f.eks. delvist handicappede personer, ældre personer med nedsatte fysiske og mentale evner) eller manglende erfaring og viden (f.eks. ældre børn).

- ▶ Lad ikke børn lege med emballagefilmen. Børn kan blive fanget i den, mens de leger, og blive kvalt.
- ▶ Sørg for, at børn ikke putter små dele som f.eks. skruer i munden. Børn kan sluge dem og blive kvalt i dem.
- ▶ Lad ikke børn klatre på eller lege med opbevaringshylden af træ.
- ▶ Lad ikke børn lege med stofbetrækkene. Børn kan blive fanget i dem under leg og falde.

Risiko for personskade!

Forkert håndtering af opbevaringsreolen i træ kan føre til skader.

- ▶ Opbevaringsreolen i træ kan vælte, hvis den belastes for tungt eller på den ene side. Sørg for, at belastningen er jævnt fordelt.
- ▶ Brug ikke træreolen som trin, bukke, gymnastikredskaber eller lignende.
- ▶ Hvis træreolen opstilles forkert, kan den falde sammen under belastning. Du kan komme til skade. Sørg for, at træreolen er samlet i overensstemmelse med denne monteringsvejledning.
- ▶ Saml træreolen med mindst 2 personer.
- ▶ Nogle af træreolens komponenter kan have skarpe kanter. Vær forsigtig under monteringen, og brug beskyttelseshandsker.
- ▶ Sæt dig ikke på træreolen. Belast den ikke med mere end 30 kg.

Risiko for skader!

Forkert håndtering af træreolen kan føre til skader på produktet.

- ▶ Placer træreolen på et let tilgængeligt, plant, tørt og tilstrækkeligt stabilt underlag.
- ▶ Placer aldrig træreolen på eller i nærheden af varme overflader (f.eks. pejs, bål).
- ▶ Udsæt aldrig træreolen og især stofbetrækkene for høje temperaturer (pejs, bål osv.) eller ekstrem kulde.
- ▶ Opbevar aldrig kemikalier til f.eks. Din swimmingpool i træopbevaringsreolen! Brandfarlige og ætsende materialer skal opbevares i lufttætte, godkendte beholdere.
- ▶ Brug ikke damprenser til rengøring. Træreolen kan ellers blive beskadiget.
- ▶ Brug ikke træopbevaringsreolen, hvis komponenterne er revnede eller deformerede. Udskift kun beskadigede komponenter med passende originale reservedele.

Før montering

Kontrollér træreolen og leveringsomfanget!

Risiko for skader!

Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan træopbevaringsreolen hurtigt blive beskadiget.

- ▶ Vær meget forsigtig, når du åbner.
- ▶ Tag de enkelte dele af træreolen ud af emballagen.
- ▶ Kontrollér, at leveringen er komplet.
- ▶ Kontrollér, om de enkelte dele af træreolen er beskadiget. Hvis det er tilfældet, må du ikke samle eller bruge dem. Kontakt derefter producenten.

Grundlæggende rengøring!

Fjern emballagematerialet og al beskyttelsesfilm. Før første ibrugtagning skal alle dele af træreolen rengøres som beskrevet i kapitlet "Rengøring og pleje".

Samling

Risiko for skader!

Forkert håndtering af produktet kan medføre skader på produktet eller materielle skader.

- ▶ Monter produktet på en blød og ren overflade. Læg om nødvendigt et tæppe under, så overfladerne ikke bliver ridset eller beskadiget.
- ▶ Gå forsigtigt frem, når du installerer produktet, og følg installationsvejledningen.

Trin til montering!

Saml opbevaringshylden i træ ved hjælp af instruktionerne og diagrammerne i manualen.

- ▶ Sørg for, at du har tilstrækkelig plads til at bevæge dig i alle retninger, når du samler den. Gør dig bekendt med de viste enkeltdele, før du samler dem.
- ▶ Fjern plastfolien fra alle dele, før du begynder at samle dem. Den er vanskelig at fjerne efter monteringen.
- ▶ Udfør monteringen sammen med mindst 2 personer.

Rengøring og pleje

Risiko for skader!

Forkert håndtering af træreolen kan føre til skader.

- ▶ Brug ikke aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller nylonbørster eller skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spatler og lignende. Dette kan beskadige overfladerne.
- ▶ Brug ikke en damprenser til rengøring.
- ▶ Fjern evt. snavs med en let fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
- ▶ Tør derefter træhylden af med en fnugfri klud.

Vedligeholdelse

Kontrollér regelmæssigt alle skrueforbindelser, og stram dem om nødvendigt. Løse skrueforbindelser kan bringe sikkerheden i fare og udgøre en risiko for personskade.

Opbevaring

Alle dele skal være helt tørre før opbevaring.

- ▶ Ved dårlige vejrforhold (f.eks. kraftig regn, hagl, storm) skal tømmerreolen placeres i et beskyttet område.
- ▶ Opbevar altid tømmerreolen på et tørt sted.
- ▶ Beskyt træreolen mod direkte sollys.
- ▶ Opbevar træreolen utilgængeligt for børn, forsvarligt lukket og ved en opbevaringstemperatur på mellem 5 °C og 20 °C (stuetemperatur).
- ▶ Brug et beskyttelsesdæksel, når det ikke er i brug og under opbevaring.
- ▶ Kontrollér alle skrueforbindelser før genbrug, og stram dem fra tid til anden.

Bortskaffelse

Bortskaf emballagen!

Bortskaf emballagen i henhold til typen. Smid pap og karton i papiraffaldsbeholderen og folie i genbrugsbeholderen.

Bortskaf opbevaringsreolen af træ!

Bortskaf træreolen i overensstemmelse med de love og bestemmelser, der gælder i dit land.

SE Säkerhetsanvisningar

Allmän information

Läs och spara installationsanvisningarna

Denna monteringsanvisning är en del av detta virkesförråd. Den innehåller viktig information om montering och användning.

Läs noga igenom monteringsanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, innan du monterar och använder virkeslagret. Om monteringsanvisningen inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller skador på trälagringsstället.

Installationsanvisningarna är baserade på de standarder och föreskrifter som gäller i Europeiska unionen. Beakta även landspecifika riktlinjer och lagar i utlandet.

Spara monteringsanvisningen för framtida bruk. Om du lämnar vidare träförvaringsstället till en tredje part, se till att bifoga denna monteringsanvisning.

Avsedd användning

Detta träförvaringsställ är uteslutande avsett för förvaring och torkning av ved utomhus. Denna produkt är endast avsedd för privat bruk och inte för kommersiellt bruk.

Använd endast vedförvaringsstället enligt beskrivningen i denna monteringsanvisning. All annan användning betraktas som felaktig och kan leda till materiella skador eller till och med personskador. Förvaringsstället i trä är inte en leksak för barn.

Tillverkaren eller återförsäljaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av felaktig eller icke ändamålsenlig användning.

Säkerhetsanvisningar

Givakt!

Faror för barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga (t.ex. personer med nedsatt rörelseförmåga, äldre personer med nedsatt fysisk och mental förmåga) eller bristande erfarenhet och kunskap (t.ex. äldre barn).

- Låt inte barn leka med förpackningsfilmen. Barn kan fastna i den när de leker och kvävas.
- Se till att barn inte stoppar smådelar som t.ex. skruvar i munnen. Barnen kan svälja dem och kvävas av dem.
- Låt inte barn klättra på eller leka med förvaringshyllan av trä.
- Låt inte barn leka med tygöverdragen. Barn kan fastna i dem när de leker och falla.

Risk för personskador!

Felaktig hantering av förvaringsstället i trä kan leda till personskador.

- Förvaringshyllan i trä kan välta om den belastas för tungt eller på ena sidan. Se till att lasten är jämnt fördelad.
- Använd inte trälagringsstället som trappsteg, bock, gymredskap eller liknande.
- Om virkeslagret ställs upp på ett felaktigt sätt kan det kollapsa under belastning. Du kan skada dig själv. Se till att trälagringsstället monteras i enlighet med denna monteringsanvisning.
- Montera trälagringsstället med minst 2 personer.
- Vissa delar av trälagringsstället kan ha vassa kanter. Var försiktig vid monteringen och använd skyddshandskar.
- Sitt inte på förvaringsstället i trä. Belasta den inte med mer än 30 kg.

Risk för skador!

Felaktig hantering av trälagringsstället kan leda till skador på produkten.

- Placera trälagringsstället på en lättåtkomlig, jämn, torr och tillräckligt stabil yta.
- Placera aldrig trälagringsstället på eller i närheten av heta ytor (t.ex. öppen spis, lägereld).
- Utsätt aldrig träförvaringsstället och särskilt inte tygöverdragen för höga temperaturer (öppen spis, lägereld etc.) eller extrem kyla.
- Förvara aldrig kemikalier för t.ex. Din pool i träförvaringsstället! Brandfarliga och frätande material måste förvaras i lufttäta, godkända behållare.
- Använd inte ångrengörare för rengöring. Förvaringsstället i trä kan annars skadas.
- Använd inte trälagringsstället om komponenterna är spruckna eller deformerade. Byt endast ut skadade komponenter mot lämpliga originalreservdelar.

Före montering

Kontrollera träförvaringsstället och leveransomfattningen!

Risk för skador!

Om du öppnar förpackningen slarvigt med en vass kniv eller andra spetsiga föremål kan träförvaringsstället snabbt skadas.

- Var mycket försiktig när du öppnar.
- Ta ut de enskilda delarna av trälagringsstället ur förpackningen.
- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera om de enskilda delarna av förvaringsstället i trä är skadade. Om så är fallet ska du inte montera eller använda dem. Kontakta i så fall tillverkaren.

Grundläggande rengöring!

Ta bort förpackningsmaterialet och all skyddsfilm. Rengör alla delar av förvaringsstället i trä enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring och skötsel" innan du använder det för första gången.

Montering

Risk för skador!

Felaktig hantering av produkten kan leda till skador på produkten eller egendom.

- ▶ Montera produkten på en mjuk och ren yta. Lägg vid behov en filt under så att ytorna inte kan repas eller skadas.
- ▶ Var försiktig när du installerar produkten och följ installationsanvisningarna.

Steg för montering!

Montera förvaringshyllan i trä med hjälp av anvisningarna och bilderna i bruksanvisningen.

- ▶ Se till att du har tillräckligt med rörelseutrymme i alla riktningar när du monterar. Bekanta dig med de enskilda delarna som visas före monteringen.
- ▶ Ta bort plastfolien från alla delar innan monteringen påbörjas. Den är svår att ta bort efter monteringen.
- ▶ Utför monteringen tillsammans med minst 2 personer.

Rengöring och skötsel

Risk för skador!

Felaktig hantering av virkesförvaringsstället kan leda till skador.

- ▶ Använd inte aggressiva rengöringsmedel, borstar med metall- eller nylonborst eller vassa eller metalliska rengöringsföremål som knivar, hårda spatlar och liknande. Detta kan skada ytorna.
- ▶ Använd inte ångtvätt för rengöringen.
- ▶ Ta bort eventuell smuts med en lätt fuktad trasa och lite mildt rengöringsmedel om det behövs.
- ▶ Torka därefter av förvaringshyllan i trä med en luddfri trasa.

Underhåll

Kontrollera regelbundet alla skruvförband och dra åt dem vid behov. Lösa skruvförband kan äventyra säkerheten och utgöra en risk för personskador.

Förvaring

Alla delar måste vara helt torra före förvaring.

- ▶ Vid dåliga väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, hagel, storm) ska virkeslagret placeras i ett skyddat utrymme.
- ▶ Förvara alltid virkeslagringsstället på en torr plats.
- ▶ Skydda trälagringsstället från direkt solljus.
- ▶ Förvara trälagringsstället oåtkomligt för barn, säkert tillslutet och i en förvaringstemperatur mellan 5 °C och 20 °C (rumstemperatur).
- ▶ Använd ett skyddande hölje när det inte används och under förvaringen.
- ▶ Kontrollera alla skruvförband före återanvändning och dra åt dem då och då.

Bortskaffande

Kassera förpackningen!

Kassera förpackningen enligt typ. Lägg kartong och papp i pappersinsamlingen och folie i insamlingen för återvinningsbart material.

Kassera förvaringsstället i trä!

Kassera träförvaringsstället i enlighet med gällande lagar och förordningar i ditt land.

NO Sikkerhetsinstruksjoner

Generell informasjon

Les og ta vare på monteringsanvisningen

Denne monteringsanvisningen er en del av denne treereolen. Den inneholder viktig informasjon om montering og bruk.

Les monteringsanvisningen nøye, spesielt sikkerhetsanvisningene, før du monterer og tar i bruk trelaststativet. Hvis monteringsanvisningen ikke følges, kan det føre til alvorlige personskader eller skader på treereolen.

Monteringsanvisningene er basert på de standarder og forskrifter som gjelder i EU. Vær også oppmerksom på landsspesifikke retningslinjer og lover i utlandet.

Oppbevar monteringsanvisningen på et trygt sted for fremtidig bruk. Hvis du gir oppbevaringsreolen i tre videre til en tredjepart, må du sørge for at denne monteringsanvisningen følger med.

Tiltenkt bruk

Denne vedstativet er utelukkende beregnet for oppbevaring og tørking av ved utendørs. Dette produktet er utelukkende beregnet for privat bruk og er ikke egnet for kommersiell bruk. Vedstativet må kun brukes som beskrevet i denne monteringsanvisningen. All annen bruk anses som ikke forskriftsmessig og kan føre til materielle skader eller personskader. Oppbevaringsreolen i tre er ikke et leketøy for barn.

Produsenten eller forhandleren fraskriver seg ethvert ansvar for skader som skyldes feilaktig eller ukorrekt bruk.

Sikkerhetsinstruksjoner

Forsiktig!

Fare for barn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (f.eks. personer med nedsatt funksjonsevne, eldre personer med nedsatte fysiske og mentale evner) eller manglende erfaring og kunnskap (f.eks. eldre barn).

- Ikke la barn leke med emballasjefolien. Barn kan sette seg fast i den under lek og kveles.
- Pass på at barn ikke putter små deler som skruer i munnen. Barn kan svelge dem og sette dem i halsen.
- Ikke la barn klatre opp på eller leke med oppbevaringshyllen av tre.
- Ikke la barn leke med stofftrekkene. Barn kan henge seg fast i dem under lek og falle.

Fare for personskader!

Feil håndtering av oppbevaringsreolen i tre kan føre til personskader.

- Oppbevaringshyllen i tre kan velte hvis den belastes for tungt eller på én side. Sørg for at lasten er jevnt fordelt.
- Ikke bruk treereolen som trappetrinn, bukker, treningsutstyr eller lignende.
- Hvis trelaststativet er satt opp feil, kan det kollapse under belastning. Du kan skade deg selv. Sørg for at treereolen monteres i henhold til denne monteringsanvisningen.
- Monter treereolen sammen med minst 2 personer.
- Noen av komponentene i treereolen kan ha skarpe kanter. Vær forsiktig under monteringen, og bruk vernehansker.
- Ikke sitt på oppbevaringsreolen i tre. Ikke belast den med mer enn 30 kg.

Fare for skade!

Feil håndtering av trehyllen kan føre til skade på produktet.

- Plasser trehyllen på et lett tilgjengelig, plant, tørt og tilstrekkelig stabilt underlag.
- Plasser aldri vedstativet på eller i nærheten av varme overflater (f.eks. peis, bål).
- Utsett aldri vedstativet og spesielt ikke stofftrekkene for høye temperaturer (peis, bål osv.) eller ekstrem kulde.
- Oppbevar aldri kjemikalier til f.eks. Svømmebassenget i vedstativet! Brannfarlige og etsende materialer må oppbevares i lufttette, godkjente beholdere.
- Ikke bruk damprenser til rengjøring. Treoppbevaringsstativet kan ellers bli skadet.
- Ikke bruk treoppbevaringsreolen hvis komponenter er sprukket eller deformert. Skadede komponenter må kun skiftes ut med egnede originale reservedeler.

Før installasjon

Kontroller treoppbevaringsreolen og leveringsomfanget!

Fare for skade!

Hvis du åpner emballasjen uforsiktig med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan treoppbevaringsreolen raskt bli skadet.

- Vær svært forsiktig når du åpner emballasjen.
- Ta de enkelte delene av treereolen ut av emballasjen.
- Kontroller at leveransen er komplett.
- Kontroller om de enkelte delene av trehyllen er skadet. Hvis dette er tilfelle, må du ikke montere eller bruke dem. Ta deretter kontakt med produsenten.

Grunnleggende rengjøring!

Fjern emballasjen og all beskyttelsesfilm. Før første gangs bruk må du rengjøre alle delene av trehyllen som beskrevet i kapittelet "Rengjøring og stell".

Montering

Fare for skade!

Feil håndtering av produktet kan føre til skader på produktet eller materielle skader.

- ▶ Monter produktet på et mykt og rent underlag. Legg eventuelt et teppe under, slik at overflaten ikke blir ripete eller skadet.
- ▶ Vær forsiktig når du monterer produktet, og følg monteringsanvisningen.

Monteringstrinn!

Monter oppbevaringsreolen i tre ved hjelp av instruksjonene og diagrammene i bruksanvisningen.

- ▶ Sørg for at du har tilstrekkelig plass til å bevege deg i alle retninger når du monterer. Gjør deg kjent med de enkelte delene som er vist før montering.
- ▶ Fjern plastfolien fra alle delene før du begynner monteringen. Denne er vanskelig å fjerne etter montering.
- ▶ Utfør monteringen med minst 2 personer.

Rengjøring og vedlikehold

Fare for skade!

Feil håndtering av trereolen kan føre til skader.

- ▶ Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metall- eller nylonbust eller skarpe eller metalliske rengjøringsgjenstander som kniver, harde spatler og lignende. Disse kan skade overflatene.
- ▶ Ikke bruk damprenser til rengjøringen.
- ▶ Fjern smuss med en lett fuktig klut og eventuelt litt mildt rengjøringsmiddel.
- ▶ Tørk deretter av oppbevaringshyllen i tre med en lofri klut.

Vedlikehold

Kontroller alle skrueforbindelser regelmessig, og stram dem til om nødvendig. Løse skrueforbindelser kan svekke sikkerheten og utgjøre en risiko for personskader.

Lagring

Alle deler må være helt tørre før lagring.

- ▶ Ved dårlige værforhold (f.eks. kraftig regn, hagl, storm) må trelaststativet plasseres i et beskyttet område.
- ▶ Oppbevar alltid trelaststativet på et tørt sted.
- ▶ Beskytt trelaststativet mot direkte sollys.
- ▶ Oppbevar trereolen utilgjengelig for barn, forsvarlig lukket og ved en oppbevaringstemperatur på mellom 5 °C og 20 °C (romtemperatur).
- ▶ Bruk et beskyttelsesdeksel når det ikke er i bruk og under lagring.
- ▶ Kontroller alle skrueforbindelser før gjenbruk, og stram dem til fra tid til annen.

Avfallshåndtering

Kasser emballasjen!

Kasser emballasjen i henhold til type. Legg papp og kartong i papiravfallet og folie i restavfallet.

Kast oppbevaringsstativet av tre!

Kast oppbevaringsstativet i tre i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i ditt land.

FI Turvallisuusohjeet

Yleisiä tietoja

Lue ja säilytä asennusohjeet

Nämä kokoamisohjeet ovat osa tätä puutavaran säilytystelineettä. Ne sisältävät tärkeitä tietoja kokoamisesta ja käytöstä. Lue kokoamisohjeet huolellisesti, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen puutavaran säilytystelineen kokoamista ja käyttöä. Näiden kokoonpano-ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai puutavaran säilytystelineen vaurioitumiseen.

Asennusohjeet perustuvat Euroopan unionissa sovellettaviin standardeihin ja määräyksiin. Noudata myös ulkomailta maa-kohtaisia ohjeita ja lakeja.

Säilytä asennusohjeet myöhempää käyttöä varten. Jos luovutat puisen säilytystelineen kolmannelle osapuolelle, muista liittää mukaan nämä kokoonpano-ohjeet.

Käyttötarkoitus

Tämä puinen säilytysteline on suunniteltu yksinomaan tukkien säilytykseen ja kuivaamiseen ulkona. Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan yksityiskäyttöön, eikä se sovellu kaupalliseen käyttöön.

Käytä puun säilytystelinettä vain näissä asennusohjeissa kuvatulla tavalla. Muuta käyttöä pidetään sopimattomana ja se voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai jopa henkilövahinkoja. Puinen säilytysteline ei ole lasten lelu.

Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat vääränlaisesta tai virheellisestä käytöstä.

Turvallisuusohjeet

Huomio!

Vaarat lapsille ja henkilöille, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt (esim. liikuntarajoitteiset henkilöt, vanhukset, joilla on heikentyneet fyysiset ja henkiset kyvyt) tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa (esim. vanhemmat lapset).

- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkauskalvolla. Lapset voivat jäädä siihen kiinni leikkiessään ja tukehtua.
- ▶ Varmista, että lapset eivät laita pieniä osia, kuten ruuveja, suuhunsa. Lapset voivat niellä niitä ja tukehtua niihin.
- ▶ Älä anna lasten kiivetä puisen säilytyshyllyn päälle tai leikkiä sillä.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä kangassuojilla. Lapset voivat jäädä niihin kiinni leikkiessään ja pudota.

Loukkaantumisvaara!

Puisen säilytyshyllyn virheellinen käsittely voi johtaa loukkaantumisiin.

- ▶ Puinen säilytyshylly voi kaatua, jos sitä kuormitetaan liian raskaasti tai yhdelle puolelle. Varmista, että kuorma jakautuu tasaisesti.
- ▶ Älä käytä puista säilytystelinettä portaina, telineenä, kuntosalilaitteena tai vastaavana.
- ▶ Jos puutavaran säilytysteline on asetettu väärin, se voi romahtaa kuormituksen alla. Voit loukata itsesi. Varmista, että puutavaran säilytysteline on koottu näiden asennusohjeiden mukaisesti.
- ▶ Kokoa puinen säilytysteline vähintään 2 henkilön voimin.
- ▶ Joissakin puisen säilytystelineen osissa voi olla teräviä reunoja. Ole varovainen kokoamisen aikana ja käytä suojakäsineitä.
- ▶ Älä istu puisen säilytystelineen päällä. Älä kuormita sitä yli 30 kg:lla.

Vaurioriski!

Puisen säilytystelineen virheellinen käsittely voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen.

- ▶ Sijoita puinen säilytysteline helposti saavutettavalle, tasaiselle, kuivalle ja riittävän vakaalle alustalle.
- ▶ Älä koskaan aseta puun säilytystelineen päälle tai lähelle kuumia pintoja (esim. takka, nuotio).
- ▶ Älä koskaan altista puun säilytystelinettä ja erityisesti kangassuojia korkeille lämpötiloille (takka, nuotio jne.) tai äärimmäiselle kylmyydelle.
- ▶ Älä koskaan säilytä kemikaaleja esim. Uima-altaaseen puun säilytystelineessä! Palavat ja syövyttävät aineet on säilytettävä ilmatiiviissä, hyväksytyissä astioissa.
- ▶ Älä käytä höyrypuhdistinta puhdistukseen. Puusäilytysteline voi muuten vaurioitua.
- ▶ Älä käytä puista säilytystelinettä, jos osat ovat halkeilleet tai epämuodostuneet. Vaihda vaurioituneet osat vain sopiviin alkuperäisiin varaosiin.

Ennen kokoonpanoa

Tarkista puinen säilytysteline ja toimituksen laajuus!

Vaurioriski!

Jos avaat pakkauksen varomattomasti terävällä veitsellä tai muilla terävillä esineillä, puinen säilytysteline voi vaurioitua nopeasti.

- ▶ Ole hyvin varovainen avatessasi.
- ▶ Poista puisen säilytystelineen yksittäiset osat pakkauksesta.
- ▶ Tarkista, että toimitus on täydellinen.
- ▶ Tarkista, ovatko puisen säilytystelineen yksittäiset osat vaurioituneet. Jos näin on, älä kokoa tai käytä niitä. Ota sitten yhteyttä valmistajaan.

Peruspuhdistus!

Poista pakkausmateriaali ja kaikki suojakalvot. Puhdista puisen säilytystelineen kaikki osat ennen ensimmäistä käyttöä kertaa luvussa "Puhdistus ja hoito" kuvatulla tavalla.

Kokoonpano

Vaurioriski!

Tuotteen virheellinen käsittely voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen tai omaisuusvahinkoihin.

- Asenna tuote pehmeälle ja puhtaalle alustalle. Aseta tarvittaessa peitto alle, jotta pinnat eivät pääse naarmuuntumaan tai vahingoittumaan.
- Toimi varovasti tuotetta asentaessasi ja noudata asennusohjeita.

Asennusvaiheet!

Kokoa puinen säilytyshylly käyttöohjeen ohjeiden ja kaavioiden mukaisesti.

- Varmista kokoamisen yhteydessä, että sinulla on riittävästi liikkumatilaa joka suuntaan. Tutustu esitettyihin yksittäisiin osiin ennen kokoamista.
- Poista muovikalvo kaikista osista ennen kokoonpanon aloittamista. Sitä on vaikea poistaa kokoamisen jälkeen.
- Suorita kokoonpano vähintään 2 henkilön voimin.

Puhdistus ja hoito

Vaurioriski!

Puutavaran säilytystelineen epäasianmukainen käsittely voi aiheuttaa vaurioita.

- Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita, metalli- tai nailonharjaksia sisältäviä harjaksia tai teräviä tai metallisia puhdistusaineita, kuten veitsiä, kovia lastoja tai vastaavia. Tämä voi vahingoittaa pintoja.
- Älä käytä puhdistukseen höyrypuhdistinta.
- Poista mahdollinen lika hieman kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella.
- Pyyhi puinen säilytyshylly sen jälkeen kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.

Huolto

Tarkista kaikki ruuviliitokset säännöllisesti ja kiristä ne tarvittaessa. Löysät ruuviliitokset voivat vaarantaa turvallisuuden ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Varastointi

Kaikkien osien on oltava täysin kuivia ennen varastointia.

- Huonoissa sääolosuhteissa (esim. rankkasade, raekuurot, myrskyt) sijoita puinen säilytyshylly suojaan paikkaan.
- Säilytä puutavaran säilytysteline aina kuivassa paikassa.
- Suojaa puutavaran säilytysteline suoralta auringonvalolta.
- Säilytä puinen säilytysteline lasten ulottumattomissa, tukevasti suljettuna ja 5 °C:n ja 20 °C:n (huoneenlämpötila) välisessä säilytyslämpötilassa.
- Käytä suojakoteloä, kun sitä ei käytetä ja kun sitä säilytetään.
- Tarkista kaikki ruuviliitokset ennen uudelleenkäyttöä ja kiristä ne aika ajoin.

Hävittäminen

Hävitä pakkaus!

Hävitä pakkaus tyypin mukaan. Laita pahvi ja kartonki jätepaperinkeräykseen ja folio kierrätysmateriaalien keräykseen.

Hävitä puinen säilytysteline!

Hävitä puinen säilytysteline maassasi voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

PL Instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne

Przeczytaj i zachowaj instrukcję instalacji

Niniejsza instrukcja montażu stanowi część regału do przechowywania drewna. Zawiera ona ważne informacje dotyczące montażu i użytkowania.

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania regału na drewno należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu, a w szczególności z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie regału na drewno. Instrukcje instalacji są oparte na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów obowiązujących w danym kraju.

Zachowaj instrukcję instalacji do wykorzystania w przyszłości. Jeśli drewniany regał do przechowywania zostanie przekazany osobie trzeciej, należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję montażu.

Przeznaczenie

Ten stojak na drewno jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania i suszenia kłód drewna na zewnątrz. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Regał do przechowywania drewna należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji montażu. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenie mienia lub nawet obrażenia ciała. Drewniany regał do przechowywania nie jest zabawką dla dzieci.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.

Instrukcje bezpieczeństwa

Uwaga!

Zagrożenia dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- ▶ Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią opakowaniową. Dzieci mogą się w nią zaplątać podczas zabawy i udusić.
- ▶ Należy dopilnować, aby dzieci nie wkładały do ust małych części, takich jak śruby. Dzieci mogą je połknąć i zadławić się nimi.
- ▶ Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na drewnianą półkę ani bawić się nią.
- ▶ Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałowymi osłonami. Dzieci mogą się w nie zaplątać podczas zabawy i spaść.

Ryzyko obrażeń!

Niewłaściwe obchodzenie się z drewnianym regałem do przechowywania może prowadzić do obrażeń.

- ▶ Drewniany regał magazynowy może się przewrócić, jeśli jest zbyt mocno lub jednostronnie obciążony. Należy upewnić się, że obciążenie jest równomiernie rozłożone.
- ▶ Nie używaj regału do przechowywania drewna jako zestawu schodów, koźłów, sprzętu do ćwiczeń itp.
- ▶ Jeśli regał do przechowywania drewna zostanie ustawiony nieprawidłowo, może się przewrócić pod obciążeniem. Może to spowodować obrażenia ciała. Upewnij się, że regał drewniany został zmontowany zgodnie z niniejszą instrukcją montażu.

- ▶ Regał drewniany powinien być montowany przez co najmniej 2 osoby.
- ▶ Niektóre elementy drewnianego regału do przechowywania mogą mieć ostre krawędzie. Podczas montażu należy zachować ostrożność i używać rękawic ochronnych.
- ▶ Nie siadać na drewnianym regale do przechowywania. Nie obciążać regału ciężarem większym niż 30 kg.

Ryzyko uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z drewnianym regałem magazynowym może doprowadzić do uszkodzenia produktu.

- ▶ Drewniany regał do przechowywania należy umieścić na łatwo dostępnej, równej, suchej i wystarczająco stabilnej powierzchni.
- ▶ Nigdy nie należy umieszczać regału na drewno na gorących powierzchniach lub w ich pobliżu (np. kominek, ognisko).
- ▶ Nigdy nie wystawiaj stojaka do przechowywania drewna, a zwłaszcza pokrowców z tkaniny, na działanie wysokich temperatur (kominek, ognisko itp.) lub ekstremalnego zimna.
- ▶ Nigdy nie przechowuj chemikaliów do np. Basenu w regale na drewno! Materiały łatwopalne i żrące muszą być przechowywane w szczelnych, dopuszczonych pojemnikach.
- ▶ Do czyszczenia nie należy używać myjki parowej. W przeciwnym razie regał drewniany może ulec uszkodzeniu.
- ▶ Nie używać regału do przechowywania drewna, jeśli jego elementy są pęknięte lub zdeformowane. Uszkodzone podzespoły należy wymieniać wyłącznie na odpowiednie oryginalne części zamienne.

Przed montażem

Sprawdź regał drewniany i zakres dostawy!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieostrożne otwarcie opakowania za pomocą ostrego noża lub innych spiczastych przedmiotów może spowodować szybkie uszkodzenie drewnianego regału do przechowywania.

- ▶ Podczas otwierania należy zachować szczególną ostrożność.
- ▶ Wyjmij poszczególne części drewnianego regału magazynowego z opakowania.
- ▶ Sprawdź, czy dostawa jest kompletna.
- ▶ Sprawdź, czy poszczególne części drewnianego regału nie są uszkodzone. Jeśli tak jest, nie należy ich montować ani używać. Następnie należy skontaktować się z producentem.

Podstawowe czyszczenie!

Usunąć materiał opakowaniowy i wszystkie folie ochronne. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić wszystkie części drewnianego regału do przechowywania zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie i pielęgnacja".

Montaż

Ryzyko uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może spowodować jego uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

- ▶ Zamontuj produkt na miękkiej i czystej powierzchni. W razie potrzeby należy podłożyć koc, aby nie zarysować ani nie uszkodzić powierzchni.
- ▶ Podczas instalacji produktu należy postępować ostrożnie i postępować zgodnie z instrukcjami instalacji.

Etapy montażu!

Zmontuj drewnianą półkę do przechowywania, korzystając z instrukcji i schematów zawartych w podręczniku.

- ▶ Podczas montażu upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca do poruszania się w każdym kierunku. Przed montażem należy zapoznać się z poszczególnymi częściami.
- ▶ Przed rozpoczęciem montażu należy usunąć folię z tworzywa sztucznego ze wszystkich elementów. Jest ona trudna do usunięcia po zakończeniu montażu.
- ▶ Montaż powinien być przeprowadzany przez co najmniej 2 osoby.

Czyszczenie i pielęgnacja

Ryzyko uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z regałem do przechowywania drewna może prowadzić do jego uszkodzenia.

- ▶ Nie używaj agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem ani ostrych lub metalowych przedmiotów czyszczących, takich jak noże, twarde szpatułki itp. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni.
- ▶ Do czyszczenia nie należy używać myjki parowej.
- ▶ Usunąć wszelkie zabrudzenia za pomocą lekko wilgotnej szmatki i niewielkiej ilości łagodnego detergentu, jeśli to konieczne.
- ▶ Następnie wytrzeć drewnianą półkę do przechowywania do sucha niestrzępiącą się szmatką.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe i w razie potrzeby dokręcaj je. Luźne połączenia śrubowe mogą zagrażać bezpieczeństwu i stwarzać ryzyko obrażeń.

Przechowywanie

Przed przechowywaniem wszystkie części muszą być całkowicie suche.

- ▶ W przypadku złych warunków pogodowych (np. ulewny deszcz, grad, burze) należy umieścić regał na drewno w osłoniętym miejscu.
- ▶ Regał do przechowywania drewna należy zawsze przechowywać w suchym miejscu.
- ▶ Chronić regał do przechowywania drewna przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- ▶ Regał drewniany należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, bezpiecznie zamkniętym i w temperaturze przechowywania od 5 °C do 20 °C (temperatura pokojowa).
- ▶ Używać pokrywy ochronnej, gdy urządzenie nie jest używane i podczas przechowywania.
- ▶ Sprawdź wszystkie połączenia śrubowe przed ponownym użyciem i dokręcaj je od czasu do czasu.

Utylizacja

Zutylizować opakowanie!

Zutylizować opakowanie zgodnie z jego typem. Tekturę i karton należy wrzucać do pojemnika na makulaturę, a folię do pojemnika na surowce wtórne.

Utylizacja drewnianego stojaka do przechowywania!

Drewniany stojak do przechowywania należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

CS Bezpečnostní pokyny

Obecné informace

Přečtěte si a uschovejte si návod k instalaci

Tento návod k montáži je součástí tohoto regálu na dřevo. Obsahují důležité informace o montáži a používání.

Před montáží a používáním dřevěného úložného regálu si pozorně přečtěte návod k montáži, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto montážních pokynů může mít za následek vážné zranění nebo poškození dřevěného úložného regálu.

Návod k instalaci vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii. V zahraničí dodržujte také pokyny a zákony platné v dané zemi.

Návod k instalaci si uschovejte pro budoucí použití. Pokud dřevěný úložný regál předáte třetí osobě, nezapomeňte k němu přiložit tento návod k montáži.

Zamýšlené použití

Tento dřevěný úložný regál je určen výhradně pro skladování a sušení polen ve venkovním prostředí. Tento výrobek je určen výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití.

Stojan na dřevo používejte pouze způsobem popsáním v tomto montážním návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo dokonce ke zranění osob. Dřevěný úložný regál není dětská hračka. Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nesprávným používáním.

Bezpečnostní pokyny

Pozor!

Nebezpečí pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (např. částečně invalidní osoby, starší osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi) nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti).

- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovou fólií. Děti se do ní mohou při hře zachytit a udusit se.
- ▶ Dbejte na to, aby děti nevkládaly do úst malé části, např. šroubky. Děti je mohou spolknout a udusit se jimi.
- ▶ Nedovolte dětem, aby na dřevěný úložný regál lezly nebo si s ním hrály.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s látkovými kryty. Děti se do nich mohou při hře zachytit a spadnout.

Nebezpečí zranění!

Nesprávná manipulace s dřevěným úložným regálem může vést ke zranění.

- ▶ Dřevěný úložný regál se může převrhnout, pokud je zatížen příliš velkou hmotností nebo na jedné straně. Dbejte na to, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.
- ▶ Nepoužívejte dřevěný úložný regál jako sadu schodů, kozlík, tělocvičné nářadí apod.
- ▶ Pokud je dřevěný úložný regál nesprávně nastaven, může se pod zatížením zřítit. Mohli byste se přitom zranit. Zajistěte, aby byl regál na dřevo sestaven v souladu s tímto montážním návodem.
- ▶ Dřevěný úložný regál sestavujte nejméně ve dvou lidech.
- ▶ Některé součásti dřevěného úložného regálu mohou mít ostré hrany. Při montáži buďte opatrní a používejte ochranné rukavice.
- ▶ Na dřevěný úložný regál nesedějte. Nezatěžujte jej více než 30 kg.

Nebezpečí poškození!

Nesprávná manipulace s dřevěným úložným regálem může vést k poškození výrobku.

- ▶ Dřevěný úložný regál umístěte na snadno přístupný, rovný, suchý a dostatečně stabilní povrch.
- ▶ Nikdy neumísťujte dřevěný skladovací regál na horké povrchy nebo do jejich blízkosti (např. krb, ohniště).
- ▶ Nikdy nevystavujte stojan na dřevo a zejména textilní potahy vysokým teplotám (krb, ohniště atd.) nebo extrémnímu chladu.
- ▶ Nikdy neskladujte chemické látky pro např. Bazén v regálu na dřevo! Hořlavé a žíravé materiály musí být skladovány ve vzduchotěsných, schválených nádobách.
- ▶ K čištění nepoužívejte parní čistič. V opačném případě by mohlo dojít k poškození regálu na dřevo.
- ▶ Nepoužívejte regál na skladování dřeva, pokud jsou některé jeho součásti prasklé nebo deformované. Poškozené součásti vyměňujte pouze za vhodné originální náhradní díly.

Před montáží

Zkontrolujte skladovací regál na dřevo a rozsah dodávky!

Nebezpečí poškození!

Pokud obal neopatrně otevřete ostrým nožem nebo jiným špičatým předmětem, může se dřevěný úložný regál rychle poškodit.

- ▶ Při otvírání buďte velmi opatrní.
- ▶ Vyměňte jednotlivé díly dřevěného úložného regálu z obalu.
- ▶ Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
- ▶ Zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé části dřevěného úložného regálu poškozeny. V takovém případě je nemontujte ani nepoužívejte. Poté kontaktujte výrobce.

Základní čištění!

Odstraňte obalový materiál a všechny ochranné fólie. Před prvním použitím očistěte všechny části dřevěného úložného regálu podle popisu v kapitole "Čištění a péče".

Montáž

Nebezpečí poškození!

Nesprávné zacházení s výrobkem může vést k jeho poškození nebo ke škodám na majetku.

- Výrobek sestavujte na měkkém a čistém povrchu. V případě potřeby pod něj položte deku, aby nemohlo dojít k poškrábání nebo poškození povrchu.
- Při montáži výrobku postupujte opatrně a dodržujte montážní pokyny.

Montážní kroky!

Dřevěnou odkládací polici sestavte podle pokynů a schémat v návodu.

- Během montáže dbejte na to, abyste měli dostatek prostoru pro pohyb v každém směru. Před montáží se seznamte s jednotlivými vyobrazenými díly.
- Před zahájením montáže odstraňte ze všech součástí plastovou fólii. Ta se po montáži obtížně odstraňuje.
- Montáž provádějte nejméně ve dvou lidech.

Čištění a péče

Nebezpečí poškození!

Nesprávná manipulace s dřevěným úložným regálem může vést k jeho poškození.

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami nebo ostré či kovové čisticí předměty, jako jsou nože, tvrdé špachtle apod. Mohou poškodit povrch.
- K čištění nepoužívejte parní čistič.
- V případě potřeby odstraňte nečistoty mírně navlhčeným hadříkem s trochou jemného čisticího prostředku.
- Poté dřevěný úložný regál otřete do sucha hadříkem, který nepouští vlákna.

Údržba

Pravidelně kontrolujte všechny šroubové spoje a v případě potřeby je dotáhněte. Uvolněné šroubové spoje snižují bezpečnost a hrozí nebezpečí úrazu.

Skladování

Před uskladněním musí být všechny díly zcela suché.

- Za špatných povětrnostních podmínek (např. silný déšť, krupobití, bouřka) umístěte dřevěný úložný regál na chráněné místo.
- Dřevěný úložný regál skladujte vždy na suchém místě.
- Skladovací regál na dřevo chraňte před přímým slunečním zářením.
- Dřevěný skladovací regál skladujte mimo dosah dětí, bezpečně uzavřený a při skladovací teplotě mezi 5 °C a 20 °C (pokojová teplota).
- V době nepoužívání a skladování používejte ochranný kryt.
- Před opětovným použitím zkontrolujte všechny šroubové spoje a čas od času je dotáhněte.

Likvidace odpadu

Obaly zlikvidujte!

Obal zlikvidujte podle typu. Karton a lepenku odevzdávejte do sběru starého papíru a fólii do sběru druhotných surovin.

Dřevěný skladovací stojan zlikvidujte!

Dřevěný skladovací regál zlikvidujte v souladu se zákony a předpisy platnými ve vaší zemi.

HU Biztonsági utasítások

Általános információk

Olvassa el és tartsa meg a telepítési útmutatót

Ez az összeszerelési útmutató ennek a fatároló állványnak a részét képezi. Fontos információkat tartalmaznak az összeszereléssel és a használattal kapcsolatban.

A fatároló állvány összeszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el az összeszerelési útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. Az összeszerelési utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a fatároló állvány károsodásához vezethet.

A telepítési utasítások az Európai Unióban érvényes szabványokon és előírásokon alapulnak. Kérjük, hogy külföldön is tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket.

Őrizze meg a telepítési útmutatót későbbi használatra. Ha a fa tárolóállványt harmadik félnek adja tovább, feltétlenül adja át ezeket az összeszerelési utasításokat.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a fatároló állványt kizárólag rönkök kültéri tárolására és szárítására tervezték. Ez a termék kizárólag magáncélú felhasználásra készült, és nem alkalmas kereskedelmi célú felhasználásra.

A fatároló állványt kizárólag a jelen összeszerelési útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más használat nem megfelelőnek minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérülést is okozhat. A fatároló állvány nem gyermekjáték.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági utasítások

Figyelem!

Veszélyek gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (pl. mozgáskorlátozottak, csökkent fizikai és szellemi képességekkel rendelkező idősebb személyek) vagy tapasztalat és ismeretek hiánya (pl. idősebb gyermekek) számára.

- ▶ Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játszanak. A gyermekek játék közben beleakadhatnak és megfulladhatnak.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne vegyenek apró alkatrészeket, például csavarokat a szájukba. A gyermekek lenyelhetik és megfulladhatnak tőlük.
- ▶ Ne engedje, hogy a gyermekek felmásszanak a fából készült tároló polcra, vagy játszanak vele.
- ▶ Ne engedje, hogy a gyerekek a szövetborítással játszanak. A gyermekek játék közben beleakadhatnak és leeshetnek.

Sérülésveszély!

A fa tároló polc nem megfelelő kezelése sérülésekhez vezethet.

- ▶ A fából készült tárolóállvány felborulhat, ha túlságosan megterhelik vagy az egyik oldalára rakják. Ügyeljen arra, hogy a terhelés egyenletesen legyen elosztva.
- ▶ Ne használja a fa tárolóállványt lépcsőként, állványként, tornaszerkezetként vagy hasonló eszközként.
- ▶ Ha a fatároló állványt helytelenül állítják fel, a terhelés alatt összeomolhat. Megsérülhetsz. Ügyeljen arra, hogy a fatároló állványt ezen összeszerelési útmutató szerint szerelje össze.
- ▶ A fatároló állványt legalább 2 fővel szerelje össze.
- ▶ A fatároló állvány egyes alkatrészei éles éllel rendelkezhetnek. Legyen óvatos az összeszerelés során, és használjon védőkesztyűt.

- ▶ Ne üljön rá a fa tárolóállványra. Ne terhelje meg 30 kg-nál többel.

Kárveszély!

A fa tárolóállvány nem megfelelő kezelése a termék károsodásához vezethet.

- ▶ Helyezze a fa tárolóállványt könnyen hozzáférhető, vízszintes, száraz és kellően stabil felületre.
- ▶ Soha ne helyezze a fatároló állványt forró felületekre vagy azok közelébe (pl. kandalló, tábortűz).
- ▶ Soha ne tegye ki a fatároló állványt és különösen a szövetborítást magas hőmérsékletnek (kandalló, tábortűz stb.) vagy extrém hidegnek.
- ▶ Soha ne tároljon vegyszereket pl. Úszómedencéjét a fatároló állványban! A gyúlékony és maró anyagokat légmentesen záródó, engedélyezett tárolóedényekben kell tárolni.
- ▶ Ne használjon gőztisztítót a tisztításhoz. Ellenkező esetben a fatároló állvány megsérülhet.
- ▶ Ne használja a fa tárolóállványt, ha az alkatrészek megrepedtek vagy deformálódtak. A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekkel cserélje ki.

Összeszerelés előtt

Ellenőrizze a fatároló állványt és a szállítási terjedelmet!

Kárveszély!

Ha a csomagolást óvatlanul, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, a fatároló állvány gyorsan megsérülhet.

- ▶ Legyen nagyon óvatos a kinyitásakor.
- ▶ Vegye ki a fa tárolóállvány egyes részeit a csomagolásból.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a szállítmány teljes-e.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a fa tárolóállvány egyes részei nem sérültek-e meg. Ha ez a helyzet, ne szerelje össze és ne használja őket. Ezután vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Alapvető tisztítás!

Távolítsa el a csomagolóanyagot és minden védőfóliát. Az első használat előtt tisztítsa meg a fa tárolóállvány minden alkatrészét a "Tisztítás és ápolás" fejezetben leírtak szerint.

Összeszerelés

Kárveszély!

A termék nem megfelelő kezelése a termék sérüléséhez vagy anyagi kárhoz vezethet.

- ▶ Szerelje a terméket puha és tiszta felületre. Szükség esetén helyezzen alá egy takarót, hogy a felületek ne karcolódjanak vagy sérüljenek meg.
- ▶ A termék telepítésekor járjon el körültekintően, és kövesse a telepítési utasításokat.

Összeszerelési lépések!

Szerelje össze a fa tárolóállványt a kézikönyvben található utasítások és ábrák alapján.

- ▶ Összeszereléskor ügyeljen arra, hogy minden irányban elegendő mozgásteret biztosítson. Összeszerelés előtt ismerkedjen meg a bemutatott egyes alkatrészekkel.
- ▶ Az összeszerelés megkezdése előtt távolítsa el a műanyag fóliát minden alkatrésztől. Ezt az összeszerelés után nehéz eltávolítani.
- ▶ Az összeszerelést legalább 2 fővel végezze el.

Tisztítás és ápolás

Kárveszély!

A fatároló állvány nem megfelelő kezelése sérülésekhez vezethet.

- ▶ Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy nejlonszőrű keféket, illetve éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, például késeket, kemény spatulákat és hasonlókat. Ez károsíthatja a felületeket.
- ▶ Ne használjon gőztisztítót a tisztításhoz.
- ▶ Enyhén nedves ruhával és szükség esetén egy kevés enyhe mosószerrel távolítsa el a szennyeződéseket.
- ▶ Utána törölje szárazra a fa tárolóállványt egy szöszmentes ruhával.

Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze az összes csavaros csatlakozást, és szükség esetén húzza meg azokat. A laza csavaros csatlakozások ronthatják a biztonságot és sérülésveszélyt jelenthetnek.

Tárolás

Tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- ▶ Rossz időjárási körülmények között (pl. heves eső, jégeső, vihar) helyezze a fatároló polcot védett helyre.
- ▶ A fatároló állványt mindig száraz helyen tárolja.
- ▶ Védje a fatároló állványt a közvetlen napfénytől.
- ▶ A fatároló állványt gyermekek számára elérhetetlen helyen, biztonságosan lezárva és 5 °C és 20 °C (szobahőmérséklet) közötti tárolási hőmérsékleten tárolja.
- ▶ Használaton kívül és tárolás közben használjon védőburkolatot.
- ▶ Újbóli használat előtt ellenőrizze az összes csavaros csatlakozást, és időről időre húzza meg azokat.





Hulladékártalmatlanítás







Dobja ki a csomagolást!









A csomagolást a típusnak megfelelően ártalmatlanítsa. A kartont és a kartont a papírhulladékgyűjtőbe, a fóliát pedig az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegye.








A fából készült tárolóállványt dobja ki!

A fa tárolóállványt az Ön országában érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.




78106		x1	78107		x1
78108		x1	78109		x1
78110					x4
78094					x2
78095					x2
78115					x4







78097		x16
78116		x2
78099		x3
78100		x3
78101		x2
78102		x2
78103		x3
78117		x2
78118		x4




N1		x1	N2		x1
N3		x1	N4		x1
71031	 M6*15	x24	73180	 M6	x46
76048	 M6*25	x6	73105	 4#	x1
78088	 M6*35	x32	O		x40






2





					
78107*1	78109*1	78110*2	78094*1	78095*1	M6*15
					
73180*4					










5

				
78116*2	78099*3	78100*3	M6*15 71031*6	73180*6



6



M6*35






78088*4



73180*4



7



8



M6*35






78088*4






73180*4






9









11

	M6*15 	
78117*2	71031*4	73180*4



12





vertrieben durch
GFP Handels GesmbH
Passauerstraße 24
A-4070 Eferding

www.gfp-international.com

Toolport GmbH
Gutenbergring 1-5
D-22848 Hamburg

www.toolport.de