


PRIMEYARD®

TPL63504 - 389 x 350 CM



AT/CH/DE Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Pergola! Ihre Pergola können Sie flexibel einsetzen: als Treffpunkt im Garten, als Sonnenschutz, als Überdachung oder Erholungsbereich. Sollten Sie Tipps benötigen oder Fragen haben, hilft Ihnen unser kompetenter Experten-Kundenservice gerne weiter.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an Ihrer Pergola haben.

Vor dem ersten Gebrauch

Packen Sie den Karton aus und überzeugen Sie sich anhand der Packliste, ob alle Teile vorhanden sind. Planen Sie für den Aufbau ausreichend Zeit ein. Beachten Sie die Bebilderung der Aufbausritte. Die Verschraubungen führen Sie bitte manuell, bzw. mit einem Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung auf maximal Stufe 2 aus.

Trotz sorgfältiger Kontrolle können sich unter Umständen produktionsbedingt scharfe Kanten oder Grate am Produkt befinden. Tragen Sie bei der Montage Handschuhe und festes Schuhwerk.

Wichtig

Lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und benutzen Sie die Pergola nur wie in der Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie die Anleitung zum späten Nachlesen und für eine spätere Verwendung auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch die Anleitung weiterzugeben.

Dieses Produkt muss zwingend durch angemessene Maßnahmen (Betonanker sind im Lieferumfang enthalten) im Boden verankert werden.

Als Eigentümer der Pergola tragen Sie die Verantwortung, dass die Pergola gemäß den örtlichen Gesetzen aufgestellt und angemessen gesichert ist. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass weder Mensch noch Material zu Schaden kommt.

Dieses Produkt ist nicht auf Wind- und Schneelast getestet worden. Somit können hierfür keine Garantien übernommen werden.

Bedienung

Die Montage des Verstellmechanismus ist so vorgesehen, dass die Mechanik leichtgängig vonstattengeht. Ziehen Sie deshalb die Schrauben nicht zu fest.

Der Verstellmechanismus Ihrer Pergola muss langsam und vorsichtig bedient werden. Bitte sehen Sie von einer gewaltsamen Nutzung ab. Tritt der Fall ein, dass der Verstellmechanismus schwergängig zu bedienen oder geräuschvoll ist, überprüfen Sie bitte, ob der Mechanismus eingerostet ist. Auch können die Mechanik-Verbindungen zu fest gezogen sein. Um einer potenzielle Rostbildung vorzubeugen, empfehlen wir den Verstellmechanismus regelmäßig (mit z.B. Sprühöl) einzufetten.

Sollten Minusgrade auftreten und der Verstellmechanismus eingefroren sein, sehen Sie zwingend von seiner Verwendung ab! Erst wenn die Mechanik aufgetaut ist, ist diese wieder einsatzbereit.

Bei Schneefall kann sich Schnee auf dem Dach bzw. der Lamellen Ihrer Pergola ansammeln und diese ggf. zum Einsturz bringen. Schnee ist daher zwingend und möglichst zeitnah vom Dach bzw. den Lamellen zu entfernen. Bitte achten Sie außerdem darauf, bei drohendem Schneefall die Lamellen vertikal zu stellen, sodass der Schnee hindurchfallen kann.

Für das Tragen von Lasten oder die Anbringung von Gegenständen sind die Balken Ihrer Pergola nicht konzipiert. Bitte befestigen Sie auch keine Hängematten, Hängestühle oder ähnliches an Ihrem Produkt.

Packen Sie Ihre Pergola nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ein oder aus.

Verwenden Sie kein offenes Feuer, keine Grills oder andere Zünd- und Feuerquellen innerhalb und in unmittelbarer Nähe Ihrer Pergola.

Zur ausschließlichen Nutzung im Freien. Ausschließlich im Freien lagern.

Lebensgefahr

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Bitte beachten

Temperaturänderungen und Luftfeuchtigkeit können Tau oder Kondensation in der Pergola oder auf der Außenseite verursachen. Das ist normal und bedeutet nicht, dass die Pergola undicht ist.

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Standfestigkeit Ihrer Pergola, insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten. Stellen Sie bei Schneefall die Lamellen der Pergola senkrecht, um ein Ansammeln von Schnee zu vermeiden. Schnee auf der Pergola ist umgehend zu entfernen. Bei wetterbedingten Schäden, z.B. durch Schnee oder Unwetter, besteht kein Anspruch auf Gewährleistung.

Bitte Klettern Sie nicht auf das Dach bzw. auf die Balken ihrer Pergola.

Reinigung und Pflege








Reinigen Sie regelmäßig die Regenrinne bzw. den Regenablauf Ihrer Pergola, um eine potenzielle Verstopfung oder ein Überlaufen zu verhindern. Eine verstopfte Regenrinne lässt sich daran erkennen, dass kein Wasser mehr abläuft. Reinigen Sie die Pergola mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel beziehungsweise entsprechend der am Produkt angebrachten Reinigungshinweise. Verwenden Sie kein Benzin, Lösemittel oder starke Reinigungsmittel.






Überprüfen Sie gelegentlich alle Schrauben auf ihren festen Sitz.









Kundenservice



Für weitere Informationen schreiben Sie gerne eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter. Für Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer an.


Das Produkt wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel an dem Produkt herausstellen, wenden Sie sich bitte telefonisch an unseren Experten-Kundenservice. Unsere Mitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Bitte halten Sie dafür Ihre Rechnung bereit.

78164		x4
78165	 	x1
78166	 	x1
78167	 	x1
78168	 	x1
78169	 	x27
78170	 	x1
78171		x2
78172		x2

78173		x4
78174		x1
78175		x1
78176		x1
78177		x1
78178		x1
78179		x1
78180		x1
78181		x1



71031	 M6*15MM	x16	78192	 M5*15MM	x12
78189	 M6*10MM	x2	78084	 M10*80MM	x12
78190	 M5*8MM	x108	78193	 M5*25MM	x16
71030	 M6	x2	72025	 10#	x1
74069	 M6	x18	78161	 6#	x1
78220	 M8	x2	72026	 3#	x1
78191	 M4*15MM	x2	71035	 4#	x1
78194	 x48	x48	71036	 4#	x1

1	 78164	x4	 78173	x4	M5*25  78193	x12
---	--	----	--	----	---	-----



2

	x1		x1	M6*15		x1
78166		78180			71031	
	x1					
74069						







3








x12


78194








4







	x1		x12
78165		78194	








5		x1		x12
	78164		78194	





6




7		x1		x1		x6
	78175		78176		71031	
		x6				
	M6					
	74069					




8	 78178	x1	 78179	x1	 78174	x1
	M6*10  78189	x2	M6  74069	x6	M8  78220	x2
	M8  71030	x2	M6*15  71031	x4		





1




2








3








9

	x27	M5*8		x108
78169			78190	






10

	x2	M5*8 	x2	M5*15 	x12
78171		78172		78192	





11

	x1	M6*15 	x5	M6 	x5
78170		71031		74069	



12

	x1		x1	M4*15		x2
78181		78177			78191	












13



x12

78084







vertrieben durch
GFP Handels GesmbH
Passauerstraße 24
A-4070 Eferding

www.gfp-international.com

Toolport GmbH
Gutenbergring 1-5
D-22848 Hamburg

www.toolport.de