

Montageanleitung METALLGERÄTEHAUS „FLORIAN 2107 XL“

Diese Anleitung ist für das Modell „ESE-2107A“

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Einschränkungen zum Montageort:

- nicht auf dem Dach eines Gebäudes montieren!
- keine Durchgänge oder Fluchtwege versperren!
- vermeiden Sie die Platzierung an Stellen, wo Dachlawinen auf das Gerätehaus fallen könnten oder auch wo Dachwasser direkt auf das Metallgerätehaus fällt!
- nur dort aufstellen, wo entsprechende Sicherheit gewährleistet ist (nicht auf Klippen oder extrem windigen Plätzen!)

Zur Montage:

- Achten Sie auf eine gute Verankerung des Gartenhauses mit dem Fundament!
- Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe!
- Montieren Sie den Geräteschuppen nicht bei starkem Wind!
- verwenden Sie gegebenenfalls eine stabile Stehleiter
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Metallteile fest angezogen werden und keine Teile übrig bleiben!
- Manche Löcher und Ausnehmungen werden evtl. bei Ihrem Modell nicht benötigt - arbeiten Sie daher exakt nach dieser Anleitung!

zur Sicherheit


- Achten Sie beim Versperren darauf, dass sich niemand im Geräteschrank befindet!
- versperren Sie den Geräteschrank immer, wenn Sie in nicht benutzen!
- achten Sie darauf, dass Kinder den Geräteschrank nicht (als Spielzeug) benutzen!

Paketliste Florian 2107XL

BEZEICHNUNG	Paket Nr.	Anzahl
Seitenwand	ES4-0436	1
Bodenelement	ES5-0760	1
Dachelement	ES4-0960	1
Rückwand	ES4-1038	1
Tür	ES5-1738	1
Regalteile (optional)	ES4-1971	1
Regalteile (optional)	ES4-1972	1

Fundamentpunkte

Sollten Sie sich für ein Punktfundament entscheiden, platzieren Sie die Fundamentpunkte wie folgt



Achten Sie darauf, dass die Fundamentpunkte in der Waage und die Punkte rechtwinklig ausgerichtet sind!

Achten Sie darauf, dass Sie für die Montage genügend Abstand zu angrenzenden Mauern etc. haben, da Sie entsprechend Platz benötigen!

Achten Sie darauf, dass die Dachüberstände nicht mit einer Mauer etc. kollidieren!

Hinweis:

Der Schlüssel ist an der Rückseite der Tür angebracht.

Sie können zum Verriegeln der linken und rechten Türflügel den gleichen Schlüssel verwenden.

verwendete Schrauben: M6x15





Es gibt 3 Stück Ersatzschrauben für die Montage.
rostfrei 1 Stk., goldfarben 2 Stk.



Werkzeugset:




Kreuzschlitzschraubendreher
T-förmiger Schraubenschlüssel
Wasserwaage



Die obig angeführten Nummern zeigen die Reihenfolge der einzelnen Aufbauschritte!


1 Bodenelement verlegen:

1. Legen Sie die Bodenplatte auf die vorbereitete Fläche bzw. Fundamentpunkte und drehen Sie an den Einstellfüßen an den vier Ecken mit dem T-förmigen Schlüssel im Uhrzeigersinn, bis die Bodenplatte von der Fläche bzw. den Fundamentpunkten gehoben wird.
Sollte sich der T-förmige Schlüssel nicht drehen lassen, stecken Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher in das Loch des T-förmigen Schlüssels und drehen sie damit den Schlüssel.
2. richten Sie die Bodenplatte mit Hilfe der Wasserwaage aus, indem Sie die Einstellfüße entsprechend heben, bzw. senken.
3. abschließend drehen Sie die beiden Verstellfüße in der Mitte der Bodenplatte bis diese das Fundament erreichen.
Die Höhe ist bis zu 32 mm einstellbar.
4. Bringen Sie die Abdeckkappen der Einstellfüße an. Benutzen Sie die Kappen an den beiden Frontecken.




2 Anbringen der Seitenwände


1. setzen sie das hintere, untere Eck der Seitenwand (links) in die Nut auf der Seite der Bodenplatte
- b. hängen Sie die Krallen an der hinteren Seite der Seitenwand in den Schlitz der Bodenplatte ein
- b. drehen Sie die Seitenwand (links) nach vorn und befestigen Sie sie an der Bodenplatte
2. Befestigen Sie die Vorder- und Rückseite der Seitenwand (links) mit den rostfreien Schrauben.
- Wenn Sie die Rückseite zuerst fixieren, wird es stabil.
3. fixieren Sie die rechte Seitenwand gleichermaßen.
- ACHTUNG: Bei Wind können Sie Seitenwände umfallen!**




a. setzen Sie das hintere, untere Eck der Seitenwand (links) in die Nut auf der Seite der Bodenplatte



b. hängen Sie die Krallen an der hinteren Seite der Seitenwand in den Schlitz der Bodenplatte ein





c. drehen Sie die Seitenwand (links) nach vorn und befestigen Sie sie an der Bodenplatte



3 Befestigung des Türsturzes

1. Legen Sie die L-förmige Bohrung des Sturzes in den Vorsprung auf dem oberen Teil des Türanschlags.
2. a. Stellen Sie sicher, dass die Seitenwand und der Sturz im rechten Winkel zueinander stehen, und legen Sie den unteren Teil des Metallbeschlages für den Sturz in das quadratische Loch auf der Innenseite des Türfeststellers.
- b. drehen Sie den Metallverbinder für den Sturz passend in Richtung der Seite des Sturzes und befestigen Sie es am Sturz mit einem goldenen Schrauben.
- c. Befestigen Sie den Metallbeschlag für den Sturz (rechts und links) mit dem Türanschlag mit einem goldenen Schrauben.
3. Befestigen Sie den Sturz mit (Edelstahl) Schrauben von vorne.


Innenansicht



4 Befestigung des Dachpaneels

1. entfernen Sie zuerst die zwei rostfreien Schrauben der Metallklammer.
Nachdem die Metallklammer in die Dachplatte eingefügt wurde, befestigen Sie es mit den rostfreien Schrauben wieder.
2. a. Setzen Sie die Dachplatte über den Seitenwänden und den Sturz.
b. Setzen Sie den Metallbügel für die Dachplatte in das quadratische Loch auf der Seite der Dachplatte , und befestigen Sie die Vorderseite des Dachpaneels Dachplatte nur an den Seitenwänden mit den goldenen Schrauben.


Die Rückseite der Dachplatte wird erst nach dem Fixieren der Rückwand im Schritt 6 verschraubt!



5 Befestigung der Rückwandstrebe


- a. schieben Sie die Rückwandstrebe in die quadratische Öffnung des Daches.
- b. führen Sie den Unterteil der Strebe unten in das quadratische Loch in der Bodenplatte .

Legen Sie die Metallbefestigung für die Dachplatte in den oberen Teil der Rückwandstrebe - gleich wie im Schritt 4 gezeigt wird - und fixieren Sie es mit einer goldenen Schraube.



6 Befestigung der Rückwandpaneele


- 1 a. schieben Sie den Oberteil des Rückwandpaneele in Innere des Geräteschuppens
 - b. während der obere Teil der Rückwand nach oben gedrückt wird, führen Sie den unteren Teil zwischen der hinteren Säule und den Seitenwänden ein, und lassen Sie es dann nach unten fallen.
 - c. stellen Sie die Rückwand auf und führen Sie den oberen Teil des Rückwandpaneele ein.
 - d. Setzen Sie die Metallbefestigung für die Wand in das quadratische Loch in Mitte der Rückwand und fixieren Sie es mit einem goldenen Schrauben.
- (Wenn Sie die Metallbefestigung für die Wand einfügen, können Sie verhindern, dass die Rückwand nach unten fällt - auch, wenn Sie es noch nicht mit einem Schrauben fixieren).
- e. legen Sie den Metallverbinder für die Unterseite der Rückwand in das quadratische Loch an der Unterseite der Rückwand und befestigen Sie es mit einer Schraube (Gold) in der Mitte. Nach dem Einfügen aller drei Rückwände ziehen Sie die Schrauben der Schritte (d) und (e) fest.
 - f. legen Sie die Metallbefestigung für die Dachplatte in den mittleren Teil der Rückwand in der gleiche Art und Weise wie in Schritt 4 (b) und ziehen Sie die Schraube (Gold) fest.
 - g. befestigen Sie nun ebenfalls die Rückseiten der Seitenwände.





7 Befestigung Regalständer

Sie können die Aufteilung der Regale laut dem von Ihnen gewählten Verwendungszweck frei bestimmen.

**Befestigen Sie den oberen Teil des Regals aufrecht am Sturz mit einer Schraube (Gold).
Dann den unteren Teil aufrecht des Regals mit der Bodenplatte mit einer Schraube (Gold).**



Beispiele zum Anbringen der Regale



8 Fixieren des Türgriffs und Einsetzen der Türflügel


Der Griffhebel ist im Türpaket verpackt

Bevor die Türen eingesetzt werden, müssen die Türgriffe an beiden Türen montiert sein - ansonsten können sich die Türen beim Schließen der Türflügel verriegeln.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die vorübergehende Verriegelung zu entriegeln.

1. Befestigen Sie den Handhebel und Entsperren die Sie Verriegelung.
2. Drehen Sie die Welle innerhalb des Befestigungsteils des Griffhebels mit einer Zange oder dergleichen

Befestigen Sie den Handhebel (groß) auf der Vorderseite der Tür und der Handhebel (klein) auf der Rückseite der Tür.



1 Achten Sie darauf, dass der Handhebel in die richtige Richtung zeigt, und befestigen Sie ihn an der Tür.

Schieben Sie den Griffhebel in den Griffkörper, bis die Klauen an der oberen und unteren Teile des Hebelgriff ein Klickgeräusch machen und stellen Sie sicher, dass der Griffhebel gut hält.

2. Einhängen der Türflügel



Hängen Sie die Türen rechts, mittig und links ein

Hängen Sie die Türen an der Stelle ein, wo oberhalb der Türlaufschiene eine Aussparung zum Einhängen vorgesehen ist.

Sie können die Türen nur an diesen Stellen einhängen!

Wenn Sie die weiteren (mittlere und linke) Tür einhängen stellen Sie sicher, dass Sie die bereits eingehängten Türen überlappen (rechts oder mittel).


Es sind Kerblöcher in der Türschine



3. Verhindern, dass die Tür herausfällt


Folgendes ist dringendst zu machen:

Nach dem Einsetzen der Türflügel, schieben sie alle auf die rechte Seite und lösen Sie die Schraube (wo die Türen eingesetzt wurden) auf der Innenseite des Türsturzes. (Siehe Innenansicht der Lagerung, Bild 1) Senken Sie die Sicherungsplatte zusammen mit der Schraube und fixieren Sie diese mit der Schraube wieder. (Siehe die Innenansicht der Lagerung, Bild 2)



9 Einrichten der Tür


Stellen Sie die Tür mit der Schraube der Türrolle an der Innenseite ein, um die Tür in einem rechten Winkel mit der Gerätebox auszurichten.




Hinweis:

Bevor Sie die Gerätebox zum Einstellen zu betreten, stellen Sie sicher, dass der Türgriff montiert ist!

a. Sollte sich ein Spalt zwischen dem Türobertteil und dem Geräteschuppen bilden



a. Sollte sich ein Spalt zwischen dem Türunterteil und dem Geräteschuppen bilden



Stellen Sie sicher, dass die Türen sicher versperrt werden können

10 Anbringen der Regale

Legen Sie den Metallbeschlag und die Regalstütze in die quadratischen Löcher der Rückwand, des Türstoppers und des Regalträgerstrebe.

Befestigen Sie das Regalbrett an der Regalstütze und dem Metallbeschlags wie Abb. 2.

Der Ausstanzung der Regalstütze die weitere Funktion, zu verhindern, dass das Regalbrett nach unten fällt.

br
the

Abb. 1





Abb. 2




11 Endmontage

1. Um den Geräteschuppen vor dem Umfallen zu schützen, verbinden Sie diesen mit einem Gebäude etc. indem Sie dem Geräteschuppen mit einem Draht etc. (nicht im Lieferumfang) an der Metallklemme befestigen.

Oder Sie befestigen die vier Verankerungswinkel an den vier Ecken und verschrauben diese mit dem Fundament oder verwenden Erdspeie (Erdspeie und Schraubmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Richten Sie den Geräteschrank jeder Ecke ein rechten Winkel aus und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben gut angezogen sind



How to Operate the Handle

• Temporary auto-locking :

This setting provides temporary auto-locking when closing the door and auto-unlocking when pulling the handle.

• Temporary manual-locking :

Under this setting you can manually lock it temporarily and unlock it.

Before starting to use the handle, choose the temporary auto-locking or the temporary manual-locking.

At the time of shipping from factory, the setting is for the temporary auto-locking.

If you use the temporary manual-locking, change the setting according to Step B.


A How to Operate the Handle for the Temporary Auto-locking

◎How to operate the main lock

- If you turn the key counterclockwise, it unlocks.

If you turn it clockwise, it locks.

- When not in use, make sure to lock it.



Note

If you lock it with the key, you cannot unlock it with the lever handle.
When you lock it with the key, make sure that there is nobody left inside the storage.

◎How to operate the temporary auto-locking


- If you pull up the handle lever and close the door, it locks temporarily.

(With the inclined handle lever, it cannot be locked temporarily.)

- If you open the door holding the handle lever, the lever is inclined and releases the temporary locking.

Figure as seen from above

<a standing state of the lever handle>




It locks temporarily.

<a inclined state of the lever handle>



It cannot be locked temporarily.



◎How to unlock the temporary auto-locking from the inside

If you push down the handle lever, it keeps the temporary locking undone.

Main lock(locking by the key)
is not released.


Request

If you use the temporary auto-locking again, push down the handle lever on the front side of the door once and pull it up.



B How to change to the temporary manual-locking

1. The stopper components is screwed on the back side of the door with the handle. Loosen the screw (1)), slide the stopper while pulling up the handle lever on the front side of the door (2)), make sure that the claw is not protruded and tighten the screw again (3)).<Fig. A>
 2. Remove the temporary lock cover on the front side of the door.<Fig. B>
Keep it not to lose it.
- ※You can return it to the temporary auto-locking with the reversed procedure.




C How to Operate the Handle for the Temporary Manual-locking

◎How to operate the main lock

- If you turn the key counterclockwise, it unlocks, and the temporary manual-lock lever goes down.
- If you turn the key clockwise, it locks, and the temporary manual-lock lever goes up.

When not in use, make sure to lock it.



Note

Once you lock it with the key, you cannot unlock it with the temporary manual-lock lever. When you lock it with the key, make sure that there is nobody left inside the storage.

◎How to operate the temporary manual-locking

- If you put up the temporary manual-lock lever, it locks temporarily.
- If you put down the temporary manual-lock lever, it unlocks the temporary locking.

※If you lock it, the temporary manual-lock lever is fixed in a state of "CLOSE".

◎How to unlock the temporary manual-locking from the inside

- If you push down the temporary manual-lock lever of the door, it unlocks.

Main lock (locking)
is not released

